CardioSmart

Gebrauchsanweisung

Version 1.4

227 435 71 GA(d)

marquette

A GE Medical Systems Company

Das Produkt **CardioSmart** trägt die CE-Kennzeichnung

CE-0366

gemäß der Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG und erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I dieser Richtlinie.

Die Störfestigkeitsanforderungen der Norm EN 60601-1-2 „Elektromagnetische Verträglichkeit – Medizinische elektrische Geräte“ werden voll erfüllt.

Das Gerät ist funkentstört nach EN 55011 Klasse B.

Die CE-Kennzeichnung schließt nur die in der Lieferübersicht aufgeführten Zubehörteile ein.

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Geräteversion 1.4 mit der Softwareversion 4.22.

© Marquette Hellige GmbH 1997
Postfach 728
D-79007 Freiburg

Telefon (07 61) 45 43-0

Versions-Historie

Dieses Dokument unterliegt dem Marquette Hellige-Änderungsdienst. Mit jeder Aktualisierung ändert sich der Änderungsindex (Buchstabe) hinter der Bestell-Nummer. Die Erstausgabe hat keinen Änderungsindex.

Best.-Nr./Index	**Datum**	**Kommentar**
227 435 71	01.03.98	Erstausgabe

1. Verwendung und Funktion

2. Anzeige- und Bedienungselemente

3. Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

4. Vorbereiten zur EKG-Aufnahme

5. Registrieren in der Betriebsart „Automatik“

6. Registrieren in der Betriebsart „Manuell“

7. Registrieren in der Betriebsart „Arrhythmie“

8. Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten

9. Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation

10. Einlegen des Registrierpapiers

11. Reinigung, Desinfizierung und Wartung

12. Störungen

13. Technische Beschreibung

14. Lieferübersicht

Anhang: Konformitätserklärung, Stichwortverzeichnis

Allgemeine Hinweise

* Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil des Gerätes. Sie ist jederzeit in der Nähe des Gerätes bereitzuhalten. Das genaue Beachten der Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Handhabung des Gerätes sowie die davon abhängige Sicherheit von Patient und Bedienendem.

* Das Zeichen ⚠ bedeutet: **Gebrauchsanweisung beachten.** Es dient als Hinweis auf besonders zu beachtende Belange bei der Anwendung des Gerätes.

* Bei Angaben, die sich nur auf bestimmte Geräteausführungen beziehen, werden die zutreffenden Gerätebestellnummern genannt. Die jeweilige Bestellnummer ist auf dem Typenschild angegeben.

* Die Patientensicherheit, die Einhaltung der angegebenen Meßgenauigkeit und größtmögliche Störfreiheit sind nur dann gewährleistet, wenn Original-Marquette Hellige-Geräteteile (z.B. Grundgeräte und Module) kombiniert werden.

* Es darf nur Zubehör (z.B. Patientenleitungen, Elektroden, Sensoren, Verbrauchsmaterial usw.) verwendet werden, das in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt ist und das zusammen mit dem Gerät geprüft wurde. Wird Fremdzubehör und/oder -verbrauchsmaterial verwendet, kann Marquette Hellige keine Garantie für den sicheren Betrieb/die sichere Funktion übernehmen.

* Es besteht keine Gewährleistungsansprüche bei Schäden infolge Verwendung von Fremdzubehör und -verbrauchsmaterial.

* Marquette Hellige betrachtet sich für die Geräte im Hinblick auf ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur dann als verantwortlich, wenn:

  – Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen durch Marquette Hellige oder durch eine von Marquette Hellige ausdrücklich hierfür ermächtigte Stelle ausgeführt werden,

  – das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Die nächste Marquette Hellige-Verkaufs- und Kundendienststelle ist aus dem mitgelieferten Verzeichnis zu ersehen.

* Alle Druckschriften entsprechen der Ausführung der Geräte und dem Stand der zugrundegelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung. Für darin angegebene Geräte, Schaltungen, Verfahren, Softwareprogramme und Namen sind alle Schutzrechte vorbehalten.

* Auf Anforderung stellt Marquette Hellige eine Service-Anleitung zur Verfügung.

* Das bei Marquette Hellige im gesamten Unternehmen angewandte Qualitäts-Managementsystem entspricht den internationalen Normen DIN EN ISO 9001 und EN 46001.

1. Verwendung und Funktion

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **wozu Sie den CardioSmart verwenden können und welche Besonderheiten er hat,**
- **was Sie beim Betreiben des CardioSmart berücksichtigen müssen und**
- **was Sie beim Umgang mit einem Elektrokardiographen grundsätzlich beachten müssen.**

1.1 Verwendung und Funktion

Bild 1-1. CardioSmart mit zweizeiliger Anzeige

Bild 1-2. CardioSmart mit Graphik-Display

Der **CardioSmart** ist ein Elektrokardiograph neuester Technik.

Durch steckbare **CardioProms** können Sie die Software-Leistung des **CardioSmart** speziell auf Ihre Wünsche abstimmen:

– **CardioProm CS**: Standardsoftware, ermöglicht die Betriebsarten „Automatik“ und „Manuell“, ohne Ruhe-EKG-Vermessung und Interpretation

– **CardioProm CS-E**: Standardsoftware mit Ruhe-EKG-Vermessung; ermöglicht die Betriebsarten „Automatik“, „Manuell“ und „Arrhythmie“

– **CardioProm CS-12i**: Standardsoftware, mit Ruhe-EKG-Vermessung und Interpretation des Ruhe-EKG (Analyse); ermöglicht die Betriebsarten „Automatik“, „Manuell“ und „Arrhythmie“

Die **CardioProms CS-E**, **CS-12i** können zusätzlich mit einer Memory-Funktion ausgestattet sein (**M**), die das Abspeichern von bis zu 45 EKGs gestattet (**CS-ME**, **CS-M12i**).

Neben dem Netzbetrieb ermöglicht eine wiederaufladbare Batterie den netzunabhängigen Betrieb des Gerätes.

Außerdem stehen zwei verschiedene, steckbare Anzeigenb zur Verfügung:

– Eine zweizeilige Anzeige (**CardioVision Text**) oder

– ein Graphik-Display (**CardioVision Graphics**), auf dem zusätzlich 3 EKG-Kurven dargestellt werden können.

Für den Anschluß des Elektroden-Applikationssystems KISS steht eine Gerätevariante mit integrierter Saugpumpe zur Verfügung.

Mit den drei Betriebsarten „Automatik“, „Manuell“ und Arrhythmie erfüllt der **CardioSmart** optimal alle Anforderungen der kardiologischen Praxis.

In der Betriebsart „Automatik“ registriert der **CardioSmart** 12 Ableitungen simultan über einen Zeitraum von 10 s.

Außerdem wird das EKG vermessen (**CardioProm CST-E**) und interpretiert (**CardioProm CST-12i**).

In der Betriebsart „Manuell“ registriert der **CardioSmart** simultan 6 Ableitungen über einen beliebigen Zeitraum (unabhängig vom **CardioProm**).

In der Betriebsart „Arrhythmie“ können Sie eine Arrhythmieanalyse durchführen (**CardioProm CS-E** oder **CS-12i** erforderlich).

Bei der Registrierung während der Ergometrie werden über den Fernstart vorkonfigurierte EKG-Registrierungen erstellt.

Bestimmte Geräteeinstellungen können Sie in allen Betriebsarten nach Ihren Wünschen verändern (konfigurieren).

Für die sichere und übersichtliche Archivierung lassen sich Patienten- und Benutzerdaten eingeben. Der Patientenname erscheint auf jedem Ausgabeblatt, die weiteren Daten werden auf Wunsch separat ausgedruckt.

1.2 Für Ihre Sicherheit

Die folgenden Sicherheitshinweise sind in „Gefahr“, „Warnung“ und „Vorsicht“ unterteilt.

Macht auf eine unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten führt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.

Macht auf eine Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen und/oder zur Beschädigung des Produkts führen.

☞ *Kennzeichnet Anwendertips und allgemeine nützliche Informationen für eine optimale Gerätenutzung.*

☞ *Der CardioSmart ist nach IEC 601/EN 60601 ausgeführt. Er ist ein Gerät der Schutzklasse I / Gerät mit interner Stromquelle und der Klasse IIb (MPG) zugeordnet. Dauerbetrieb ist möglich. Das Gerät ist für intrakardiale Anwendung geeignet.*

*Der **CardioSmart** darf nicht als Patientenmonitor eingesetzt werden.*

Der CardioSmart darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Beachten Sie, daß bei Betriebsbedingungen, die keinen einwandfreien Schutzleiter garantieren, das Gerät vom Netz zu trennen ist und der Betrieb mit der internen Stromversorgung erfolgen muß.

Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes übereinstimmen.

Zur Stromzuführung dürfen keine Verlängerungsleitungen mit Mehrfachsteckdosen verwendet werden.

Der CardioSmart kann nicht mit entladener oder fehlender Batterie registrieren (auch nicht am Netz).

Vor der Inbetriebnahme sind Anschlußleitungen und Elektroden auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Leitungen und Elektroden müssen sofort ersetzt werden.

Zum Trennen des Gerätes vom Netz zuerst den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen, erst dann die Anschlußleitung vom Gerät trennen. Ansonsten besteht die Gefahr der Netzspannungsberührung durch irrtümliches Einführen von Metallteilen, z. B. Anschlußstifte von Elektrodenleitungen, in die Buchsen der Geräteanschlußleitung.

☞ *Stellen Sie das Gerät immer so auf, daß das Bedienungsfeld vom Bedienenden gut eingesehen werden kann.*

Achten Sie darauf, daß die Luftzirkulation zur Kühlung des Gerätes nicht behindert wird. Die in der technischen Beschreibung angegebenen Umgebungsbedingungen sind zu beachten.

Magnetische und elektrische Felder können die Funktion des Gerätes beeinflussen. Achten Sie beim Betreiben des Gerätes darauf, daß alle Fremdgeräte, die in der Nähe betrieben werden, ihren relevanten EMV-Anforderungen entsprechen. Röntgengeräte, Tomographen usw. können andere Geräte stören, weil sie zulassungsgemäß höhere elektromagnetische Störungen abgeben dürfen.

Der CardioSmart ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen medizinisch genutzter Räume bestimmt. Explosionsgefährdete Bereiche können durch Verwendung von brennbaren Anästhesiemitteln, Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmitteln entstehen.
Ferner ist das Gerät nur eingeschränkt für den Betrieb in verbrennungsfördernder Atmosphäre geeignet.
Verbrennungsfördernde Atmosphäre entsteht bei Anreicherung der Umgebungsluft mit mehr als 25 % Sauerstoff oder Lachgas.

Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Ist Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen, darf es erst wieder nach einer Überprüfung durch den Kundendienst in Betrieb genommen werden.

Der CardioSmart hat keine zusätzliche Schutzmaßnahme gegen das Eindringen von Wasser.

Der Patienteneingang des Gerätes ist gegen Beschädigung durch Defibrillations- und Hochfrequenzspannungen geschützt (nur in Verbindung mit den in der Lieferübersicht aufgeführten Original-Marquette Hellige-Patientenleitungen). Trotzdem ist bei gleichzeitiger Anwendung von Defibrillatoren oder von Hochfrequenzchirurgiegeräten mit anderen Geräten, die mit dem Patienten in Verbindung stehen, Vorsicht geboten. Grundsätzlich ist zwischen EKG-Ableitungselektroden und HF-Chirurgie-Elektroden ein Abstand von mindestens 15 cm einzuhalten.

Warnung

Verwenden Sie nur die in der Lieferübersicht aufgeführten Original-Marquette Hellige EKG-Patientenleitung. Schließen Sie keine andere Signalquelle an die Leitung an.

Warnung

Das Verwenden von Fremdzubehör liegt in der vollen Verantwortung des Anwenders.

Warnung

Vermeiden Sie Kontakt mit leitenden Teilen. Auch eine Verbindung der Neutralelektrode mit dem Erdpotential ist nicht zulässig.

Warnung

Geräte dürfen nur dann untereinander oder mit Teilen von Anlagen verbunden werden, wenn sichergestellt ist, daß die Sicherheit für den Patienten, den Bedienenden und die Umgebung durch diese Kopplung nicht beeinträchtigt wird: Soweit die gefahrlose Kopplung nicht ohne weiteres aus den Gerätedaten ersichtlich ist, muß der Anwender von Fall zu Fall, z.B. durch Rückfrage bei den beteiligten Herstellern oder durch Befragen eines Sachkundigen, feststellen, daß die notwendige Sicherheit für den Patienten, den Bedienenden und die Umgebung durch die vorgesehene Kopplung nicht beeinträchtigt wird. Es ist in jedem Fall die Norm EN 60601-1-1 einzuhalten.

☞ *Der CardioSmart stellt in seiner maximalen Ausbaustufe ein medizinisches System dar. Die Anforderungen der Systemnorm EN 60601-1-1 werden erfüllt. Das System kann komplett in der Patientenumgebung betrieben werden.*

Gefahr

Bei intrakardialer Anwendung ist zu beachten:

Verwenden Sie dazu nur die Original-Marquette Hellige-Patientenleitung 223 408 04 mit Anschluß für Cava-Katheter.

Jeder Kontakt mit leitfähigen Teilen, die mit den Herzen verbunden sind, ist zu vermeiden (Herzkatheter, Druckaufnehmer, metallische Schlauchanschlüsse und Hähne, Führungsdrähte usw.)

Deshalb gilt:

- *berühren nur mit isolierenden Gummihandschuhen;*
- *mit dem Herzen leitend verbundene Teile gegen das Erdpotential isoliert halten;*
- *Der Anschluß des Herzkatheters ist sachgerecht vorzunehmen:*
  - *isolierter Anschluß*
  - *alle Elektroden müssen am Patienten angeschlossen und gegen Abfallen gesichert sein oder isoliert und berührungssicher verwahrt werden (versehentlich abgefallene Elektroden könnten sonst den Patienten mit dem Erdpotential verbinden).*

Bei intrakardialer Anwendung sind die jährlichen Technischen Kontrollen zwingend vorgeschrieben.

Bei intrakardialer Anwendung sind die „Anwendungsregeln für elektromedizinische Geräte bei intrakardialen Eingriffen" zu beachten (DIN 57 753 Teil 2/VDE 0753 Teil 2).
Bei intrakardialen Eingriffen ist stets ein auf seine sichere Funktion geprüfter Defibrillator bereitzuhalten. Hierfür sind die Anwendungsregeln in DIN 57 743 Teil 3/VDE 0753 Teil 3 und IEC 1288-1 zu beachten. Ebenso ist ein funktionsfähiger Schrittmacher bereitzustellen.

Geräte, die für den Notfalleinsatz vorgesehen sind, dürfen nicht bei zu niedrigen Temperaturen gelagert oder transportiert werden, damit sie am Einsatzort nicht betauen. Andernfalls dürfen sie erst eingesetzt werden, wenn die Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.

☞ *Medizinisch-technische Geräte wie der CardioSmart dürfen nur von Personen angewendet werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer Kenntnisse und praktischen Erfahrungen die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bieten.*

Der Anwender hat sich vor der Anwendung des Gerätes von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes zu überzeugen.

Der Bedienende muß mit der Bedienung des Gerätes vertraut sein.

Führen Sie in regelmäßigen Abständen (etwa monatlich) eine Funktionskontrolle durch (Abschnitt 3.2 „Funktionskontrolle"). Die technischen Kontrollen sind alle 12 Monate durchzuführen (Abschnitt 11 „Reinigen, Desinfizieren und Wartung").

Die Entsorgung des Gerätes und des Zubehörs am Ende der Nutzungsdauer muß gemäß der gültigen Elektronik-Schrottverordnung erfolgen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Marquette Hellige GmbH.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Achten Sie darauf, daß es Kindern nicht zugänglich ist.

Literatur

Medizinproduktegesetz (MPG) vom 2.8.1994.

EN 60601-1/1990 + A1: 1993 + A2: 1995: Medizinische elektrische Geräte. Allgemeine Festlegung für die Sicherheit.

EN 60601-1-1/9.1994 und A1 12.95: Allgemeine Festlegung für die Sicherheit. Festlegung für die Sicherheit von medizinischen elektrischen Systemen.

EN 60601-2-25/1993: Medizinische elektrische Geräte Teil 2. Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Elektrokardiographen.

DIN VDE 0751 Teil 1/10.90: Instandsetzung, Änderung und Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten; Teil 1: Allgemeine Festlegungen.

DIN VDE 0753 Teil 1/2.83: Anwendungsregeln für Hochfrequenzchirurgie-Geräte.

DIN VDE 0753 Teil 2/2.83: Anwendungsregeln für elektromedizinische Geräte bei intrakardialen Eingriffen.

DIN VDE 0753 Teil 3/2.83: Anwendungsregeln für Defibrillatoren.

IEC-Publication 513/1994: Fundamental aspects of safety standards for medical equipment.

DIN VDE 0107/10.94: Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern.

Bezugsquelle:
VDE-Verlag GmbH, Bismarckstraße 33, 12157 Berlin

ANTONI, H.: Wirkungen des elektrischen Stroms auf die Grundprozesse der Erregung im Herzen. Bull. schweiz. Akad. med. Wiss. 31: 17...32 (1975).

ROY, O. Z.: Summary of cardiac fibrillation thresholds for 60-Hz currents and voltages applied directly to the heart. Med. & Biol. Engn. & Computing 18: 657...659 (1980).

2. Anzeige- und Bedienungselemente

In diesem Abschnitt lernen Sie die Anzeige- und Bedienungselemente des CardioSmart kennen und wo sich diese befinden.

Wird im Text ein Bedienungselement mit einer Zahl in Klammern näher gekennzeichnet, so bezieht sich diese Kennzeichnung immer auf das umstehende Bild.

Außerdem werden hier alle Symbole erklärt, die wir am Gerät verwendet haben.



Bild 2-1. Anzeige- und Bedienungselemente

1 Netzanschluß

2 Hauptschalter ein/aus

3 Typenschild

4 Papierschacht-Klappe mit Öffnung zur Kontrolle des Papiervorrats

5 2zeilige Anzeige oder Graphik-Display

6 Tastatur-Abdeckung

7 Tastenfeld

8 Anschluß für Patientenleitung

9 **CardioProm**

10 Serielle Schnittstelle (siehe Abschnitt 13. „Technische Beschreibung“)

11 zum Unterdrücken von Muskelartefakten

12 zum Ausfiltern von Netzspannungsstörungen

13 zum Wählen der EKG-Ableitung in Betriebsart „Manuell“ (in Betriebsart „Automatik“ nur auf dem Graphik-Display)

14 zum Wählen der Papiergeschwindigkeit 25, 50 oder 5 mm/s (Betriebsart „Manuell“ und „Arrhy“) bzw. zum Auswählen der Ausgabeformate (Betriebsart „Automatik”)

15 zum Wählen der Betriebsarten

16 zur Protokollausgabe, zum Kopieren und zum Übertragen an einen PC

17 zum Ein- und Ausschalten der gewählten Betriebsart (Starten und Stoppen der Registrierung) und zum Verlassen der Konfiguration

18 Kontrollampen, grün: Registrierung der gewählten Betriebsart eingeschaltet; gelb: Registrierung ausgeschaltet

19 leuchtet, wenn Batterie geladen werden muß

20 leuchtet, wenn Gerät mit Netzspannung versorgt wird

21 Korrekturtaste (Dateneingabe)

22 zum Bestätigen von Dateneingaben

23 4 Tasten zum Steuern des Cursors

24 zum Aufrufen der Konfiguration (Verändern der Geräteeinstellungen)

25 zum Eingeben der Patientendaten

26 zum Abspeichern und wieder Aufrufen eines EKG

27 Leertaste bei der Text- oder Zahleneingabe

28 Umschalt- oder Shift-Taste

29 zum Erhöhen G^+ und Verringern F^- der HF-Grenzwerte

30 Anschluß für Elektroden-Applikationssystem KISS (Option)

Erläuterung der Symbole

Achtung, allgemeine Gefahrenstelle; Gebrauchsanweisung beachten

Eingang für Signale

hochisolierter Signaleingang Typ CF, defibrillationsfest

Starten

Stoppen

Batterie

Netzspannungsversorgung

Protokollausgabe und Kopie

EKG-Ableitungswähler

Netzfrequenzkompensation

Speichern und Wiederaufrufen von EKGs

Korrekturtaste

Richtungspfeil

3. Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **wie Sie den CardioSmart in Betrieb nehmen**
- **wie Sie die einwandfreie Funktion überprüfen, bevor Sie den CardioSmart einsetzen**
- **wie Sie die allgemeinen Geräteeinstellungen vornehmen (Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen, Arzt/Bedienername eingeben usw.)**
- **welche Zusatzgeräte Sie anschließen können**

3.1 Inbetriebnahme

Einstecken von Anzeige / Graphik-Display und CardioProm

- Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die zweizeilige Anzeige (**CardioVision Text**) oder das Graphik-Display (**CardioVision Graphics**) bei ausgeschaltetem Gerät in die vorgesehene Steckerleiste einsetzen ((**5**), Bild 2-1). Achten Sie darauf, daß Sie die Kontakte dabei nicht berühren.
- Ebenso müssen Sie bei ausgeschaltetem Gerät das **CardioProm** einstecken ((**9**), Bild 2-1). Achten Sie darauf, daß Sie dabei die Kontaktleiste nicht berühren.
- Das Gerät darf nicht ohne **CardioProm** betrieben werden.

Vorsicht

Beim Einsetzen der Anzeige oder des Graphik-Display Kontakte nicht berühren! Das Graphik-Display nach dem Einsetzen nicht mehr „ziehen“! Zum Wechseln Kundendienst benachrichtigen.

☞ ***Das Graphik-Display können Sie nach Bedarf kippen.***

☞ ***Die Hintergrundbeleuchtung am Graphik-Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie länger als 20 min. (Werkseinstellung, konfigurierbar) keine Taste betätigen.***



Bild 3-1. Kontrollampen

☞ ***Sie erhöhen die Lebensdauer der Batterie, wenn Sie diese mindestens 1 x pro Monat entladen (Gerät netzunabhängig betreiben).***

Einige Bemerkungen zur Stromversorgung

- Die Stromversorgung des **CardioSmart** erfolgt entweder aus dem Versorgungsnetz oder netzunabhängig aus der aufladbaren Batterie. Beachten Sie, daß der **CardioSmart** nicht mit entladener oder fehlender Batterie registrieren kann (**auch nicht am Netz**).
- Die Batterie wird automatisch geladen, wenn das Gerät am Versorgungsnetz angeschlossen ist und die Kontrolllampe (**20**) leuchtet (Bild 3-1). Dazu braucht das Gerät nicht eingeschaltet zu werden. Damit die Batterie stets geladen ist, lassen Sie das Gerät immer am Netz angeschlossen. Nach einer Ladezeit von 4 h ist die entladene Batterie wieder voll geladen.
- Die Kontrollampe (**19**) leuchtet, wenn die Batterie geladen werden muß.
- Eine voll geladene Batterie reicht für ca. 50 Automatik-Registrierungen. Sinkt die Kapazität auf etwa 25 Registrierungen, so ist die Batterie verbraucht und muß vom Kundendienst ausgetauscht werden.



Bild 3-2. Anordnung von Gerät und Patientenliege

> **Vorsicht**
>
> ***Überprüfen Sie vor dem Einstecken der Geräteanschlußleitung, ob die am Gerät eingestellte Netzspannung (Anzeige über Netzanschluß, Bild 3-3) mit der Ihres Versorgungsnetzes übereinstimmt. Falls nicht, stecken Sie die Leitung nicht ein und verständigen Sie den Kundendienst.***



Bild 3-3. Netzanschluß

Aufstellen und Anschließen des CardioSmart

– Der **CardioSmart** darf nicht in feuchter und/oder staubiger Umgebung aufbewahrt oder betrieben werden. Ebenso darf er nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

– Magnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinflussen. Betreiben Sie den **CardioSmart** deshalb nicht in der Nähe von Röntgen- oder Diathermieanlagen, großen Transformatoren oder Motoren.

– Eine zweckmäßige Anordnung von Patientenliege und Gerät zeigt Bild 3-2. Der Patient wird nicht irritiert und liegt in Blickfeld und Reichweite des Bedienenden. Patientenleitung und Geräteanschlußleitung verlaufen **nicht** parallel (wichtig für störungsfreien Betrieb).

* Schließen Sie das Gerät mit der Geräteanschlußleitung an das Versorgungsnetz an (Bild 3-3). Verwenden Sie nur die Originalleitung oder eine gleichwertige.

Der **CardioSmart** wird mit geladener Batterie ausgeliefert. Achten Sie aber darauf, daß die Batterie geladen werden muß, wenn die Kontrollampe (**19**) leuchtet.

* Achten Sie darauf, daß Registrierpapier eingelegt ist (Kontrollöffnung in der Papierschacht-Klappe). Wenn nicht, lesen Sie in Abschnitt 10, wie Sie das Papier einlegen.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Sprache	deutsch	(f), (e), (i), (sp)
Arzt		
Bediener		
Klinik/Praxis		
Datum		
Zeit (hh:mm)		
Akust. Elektr.alarm	Nein	Ja
Akust. HF-Alarm	Nein	Ja
Elektrodenbezeichnung	IEC	AAMI
Datum	tt.mm.jjjj	mm.tt.jjjj
Zeit	24	12
Einheiten	cm,kg.	in, lb.
Netz	50 Hz	60 Hz
Beleuchtung aus nach	20 min	1…99
Start in Betriebsart	Automatik	Manuell, Arrhythmie
Protokoll	CSI	A5
Passwort MUSE[1)]		
ID Benutzer[1)]	1	0…9999
ID Sendegerät[1)]	1	0…9999
ID Empfänger[1)]	1	0…99
Baudrate (PC)	19200	4800/9600/ 38400
Modem	kein	anderes benutzerdef. MultiTech Elsa 14.4 Elsa 28.8
Testdaten	Ja	Nein
Werkseinst. gesamt	Nein	Ja
Konfig.listen drucken	Nein	Ja

Bild 3-4. Allgemeine Geräteeinstellungen

[1)] wird nur aktiviert bei Protokoll „CSI“ und bei allen **CardioProm** außer „CS“

3.2 Funktionskontrolle

* Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (**2**) ein. Die gelbe Lampe (**19**) leuchtet auf.

Das Gerät führt beim Einschalten automatisch einen Selbsttest durch. Nach bestandenem Selbsttest schaltet es in die Betriebsart „Automatik“. Erkennt es einen Fehler, erscheint im Display eine Fehlermeldung „Error.....“. In diesem Fall dürfen Sie das Gerät erst wieder nach der Instandsetzung durch den Kundendienst in Betrieb nehmen.

3.3 Allgemeine Geräteeinstellungen

Bild 3-4 zeigt Ihnen die Werkseinstellungen und welche Einstellmöglichkeiten Sie haben.

Um die Werkseinstellungen zu ändern:

* Drücken Sie Config.

* Bewegen Sie den Cursor auf „Allgemeine Einstellungen“ (Pfeiltaste) und bestätigen Sie mit ↵.

Sie können jetzt die Sprache auswählen.

Das Auswählen der Einstellungen geht immer nach demselben Schema:

* Sie bewegen den Cursor (Pfeiltasten (**23**) ← →) an die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ↵.

Der Cursor springt zum nächsten Punkt.



Bild 3-5. Tasten zum Ändern der Allgemeinen Einstellungen

Möchten Sie einen Punkt überspringen, drücken Sie die Pfeiltasten (↓ vor oder ↑ zurück).

Möchten Sie die Einstellung abbrechen, drücken Sie ◇▽.

Sprache
Sie können zwischen Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch wählen.

Arzt/Bediener/Klinik/Praxis
Die hier eingegebenen Namen werden auf jedem Blatt mit ausgedruckt.

Datum/Zeit
Datum und Uhrzeit eingeben (Jahr 4stellig).

Akustischer Elektrodenalarm
Bei schlecht angelegter oder abgefallener Elektrode akustisches Signal Ja/Nein.

Akustischer HF-Alarm
Bei Überschreiten des HF-Grenzwerts akustisches Signal Ja/Nein (nur in den Betriebsarten „Manuell“ und „Arrhythmie“). Der Grenzwert (220 - Lebensalter) kann manuell verändert werden.

Elektrodenbezeichnung
IEC-Bezeichnung: R, L, F, N, C1 bis C6 oder
AAMI-Bezeichnung: RA, LA, RL, LL, V1 bis V6

Datum
Schreibweise Tag.Monat.Jahr oder Monat/Tag/Jahr.

Zeit
Zeitangabe 24 h oder 12 h (am/pm).

Einheiten
Für Körpergewicht und -größe cm/kg oder in/lb

Netz
Netzfrequenz (Europa 50 Hz, USA 60 Hz).

Beleuchtung aus nach
Wird innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste betätigt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Graphikdisplay automatisch aus (Werkseinstellung 20 min, einstellbar von 1…99 min).

Start in Betriebsart
Nach dem Start wird die konfigurierte Betriebsart aktiviert.

Protokoll
CSI oder A5 (nicht bei **CardioProm CS**)

Die Einstellungen **Passwort MUSE**
ID Benutzer
ID Sendegerät
ID Empfänger
Baudrate (PC)
Modem
sind nur bei angeschlossenen Zusatzgeräten von Bedeutung (Abschnitt 3.4 „Anschließen von Zusatzgeräten“)

Baudrate (PC)
Übertragungsrate an einen PC wählen (wir empfehlen 19200, siehe Technische Daten zum PC).

Testdaten
Sie können zum Test oder zur Demonstration ein intern gespeichertes EKG registrieren (Ja). Aus Sicherheitsgründen schaltet das Gerät beim Einschalten stets auf „Nein“.

Werkseinstellung gesamt
Mit „Ja“ stellen Sie die Werkseinstellung wieder her (einschließlich der Einstellungen in den Betriebsarten „Automatik“, „Manuell“ und „ Arrhythmie“).
Zum Aktivieren Gerät kurz aus- und einschalten.

Konfig.listen drucken
Mit „Ja“ erscheint ein Auswahlmenü zum Ausdrucken der einzelnen Konfigurationslisten:
– alle Listen
– allgemeine Einstellungen
– Automatik
– Manuell
– Arrhythmie

Kontrasteinstellung

* Drücken Sie gleichzeitig die Korrekturtaste ⌫ und die Pfeiltaste (Bild 3-6); (Erhöhen ↑, Verringern ↓).



Bild 3-6. Einstellen des Kontrasts

Warnung

Beim Anschließen von Zusatzgeräten an den CardioSmart über die RS232-Schnittstelle entsteht ein medizinischen System. Die Anforderungen gemäß EN 601-1-1 müssen erfüllt werden:

- *verwenden Sie nur Original-Marquette Hellige-Verbindungsleitungen*
- *alle nichtmedizinischen Geräte des Systems müssen am selben Stromkreis angeschlossen sein. Geräte die nicht am selben Stromkreis angeschlossen sind, müssen galvanisch getrennt sein (galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle gemäß EN 60601-1 verwenden)*
- *ein anzuschließender PC sollte möglichst nach EN 60601 gebaut sein. Ist er nicht nach EN 60601 gebaut, muß er sich außerhalb der Patientenumgebung befinden. Handelt es sich um einen PC, der entsprechend EN 60950 gebaut ist, so muß sich dieser im medizinisch genutzten Raum, aber außerhalb der Patientenumgebung befinden*
- *PCs, die weder nach EN 60601 noch nach EN 60950 gebaut sind, dürfen <u>nicht</u> mit CardioSmart betrieben werden.*

Warnung

Es dürfen nur Modems angeschlossen werden, die EN 60950 bzw. UL1950 entsprechen (trifft für die von Marquette Hellige empfohlenen Modems zu). Zusätzlich sind auch die länderspezifischen Vorschriften zu beachten.
Das Modem muß sich innerhalb des medizinisch genutzten Raumes, aber außerhalb der Patientenumgebung befinden.

3.4 Anschließen von Zusatzgeräten

Der **CardioSmart** kann über die serielle Schnittstelle mit einem PC (**CardioSoft**), dem **CardioSys** oder einer **MUSE**-Datenbank verbunden werden. Dabei kann der Anschluß entweder direkt oder über ein Modem erfolgen. Der Marquette Hellige-Kundendienst berät Sie hier gern. Sie können dann die in der Betriebsart „Automatik“ aufgenommenen Ruhe-EKGs, einschließlich der dazugehörenden Daten übertragen (Abschnitt 5.6 „EKG-Übertragung per Modem“).

MUSE-Datenbank (nicht bei **CardioProm CS**)
Möchten Sie an eine MUSE-Datenbank übertragen, so müssen Sie bei den „Allgemeinen Geräteeinstellungen“ (Abschnitt 3.3) folgende Einstellungen vornehmen:

Protokoll
„CSI“ (**C**lient **S**erver **I**nterface)

Passwort MUSE
Geben Sie hier ein Paßwort ein (max. 10 Zeichen), das Ihnen den Zugang zur MUSE-Datenbank ermöglicht.

ID Benutzer
Geben Sie hier die Identifikationsnummer für den Benutzer ein (4stellig).

ID Sendegerät
Geben Sie hier die Identifikationsnummer für das Sendegerät ein (4stellig).

ID Empfänger
Geben Sie hier die Identifikationsnummer für die MUSE-Datenbank ein (2stellig).

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Einstellmöglichkeit für „Modem —> Anderes“		
		kein
		Benutzerdef.
		MultiTech
		Elsa 14.4
		Elsa 28.8
Einstellmöglichkeit für „Modem —> Benutzerdef.“		
Telefon		
Init-String	AT&FM0&D0&Q1V0	
Wähl-String	ATDT	
Auflegen	+++ATH	
Einstellmöglichkeit für „Modem —> MultiTech“		
Anwahlverfahren	Ton	Puls
Telefon		0...9 (20 Stellen)
Amtsanschluß	Ja	Nein
Hausintern	Ja	Nein
Amtsholung		10 Stellen
Einstellmöglichkeit für „Modem —> Elsa 14.4“		
Anwahlverfahren	Ton	Puls
Telefon		0...9 (20 Stellen)
Amtsanschluß	Ja	Nein
Hausintern	Ja	Nein
Amtsholung		10 Stellen
Einstellmöglichkeit für „Modem —> Elsa 28.8“		
Anwahlverfahren	Ton	Puls
Telefon		0...9 (20 Stellen)
Amtsanschluß	Ja	Nein
Hausintern	Ja	Nein
Amtsholung		10 Stellen

Bild 3-7. Modem-Konfiguration

Modem

Möchten Sie Daten per Modem übertragen, so müssen Sie bei den „Allgemeinen Geräteeinstellungen“ (Abschnitt 3.3) folgende Einstellungen vornehmen:

Baudrate

Wählen Sie hier die geforderte Baudrate (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem).

Modem

Wählen Sie hier den angeschlossenen Modem-Typ aus. Sie können zwischen den Standardgeräten MultiTech (MT 1932 ZDXG), Elsa 14.4, ELsa 28.8 oder einem benutzerdefiniertem Modem wählen.

Bei den Standardgeräten müssen Sie lediglich eingeben

– das Anwahlverfahren (Puls oder Ton; abhängig vom Telefonnetz)
– die Telefonnummer (max. 20 Stellen)
– Amtsanschluß (bei „Nein“ und „nicht Hausintern“ müssen Sie eingeben, wie das Amt geholt wird z.B. „0“).

Bei „benutzerdefiniertem“ Modem müssen Sie eingeben

– die Telefonnummer (max. 14 Stellen)
– den Init-String (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem). Sonderzeichen werden wie folgt eingegeben:
  $ = Shift + ; \ = Shift + ; & = Shift +
– den Wähl-String (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem)
– den Auflege-Modus (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem).

4. Vorbereiten zur EKG-Aufnahme

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **welche Patientenleitung Sie anschließen müssen**
- **wie und wo Sie die Elektroden anlegen**
- **wie Sie die Patientendaten eingeben**



Bild 4-1. EKG-Signaleingang
(Typ CF, hochisoliert, defibrillationsfest)

> ☞ ***Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Original-Marquette Hellige-Patientenleitungen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Patientenleitung auf einwandfreien Zustand.***

4.1 Anschließen der Patientenleitung

Haben Sie ein Gerät mit integrierter Saugpumpe (Anschluß (**30**)), so können Sie anstelle der Standardpatientenleitungen das Elektroden-Applikationssystem KISS anschließen.

Für die Aufnahme der Standardableitungen (EINTHOVEN, GOLDBERGER, WILSON) verwenden Sie die 10adrige Patientenleitung. Möchten Sie zusätzlich die NEHBschen Ableitungen registrieren, benötigen Sie die 12adrige Leitung.

* Schließen Sie die Patientenleitung am Anschluß (**8**) an (Bild 4-1). (Zum Lösen der Steckverbindung müssen Sie die beiden Verriegelungen seitlich am Stecker drücken.)

* Beim Elektroden-Applikationssystem müssen Sie zusätzlich die Verbindung zur Saugpumpe herstellen (Anschluß (**30**)).

4.2 Anlegen der Elektroden

☞ ***Beim gleichzeitigen Einsatz eines Defibrillators sollten Sie zur EKG-Abnahme nur Silber- Silberchlorid-Elektroden verwenden. (Siehe auch Abschnitt 9. „Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation“.)***

Sorgfältiges Anlegen der Elektroden ist Voraussetzung für ein störungsfreies EKG.

Schnell, sicher und bequem geht das Anlegen der Elektroden mit unserem Elektroden-Applikationssystem KISS.

Ansonsten verwenden Sie **Plattenelektroden** an den Extremitäten und **Saugelektroden** am Thorax.

Ausführliche Hinweise über Elektrodentechnik und Abnahmestellen enthält unsere Applikationsschrift „Elektrokardiographie”

Anlegen der Plattenelektroden (Extremitäten)

Die Plattenelektroden werden mit einem Gummispannband befestigt; als Kontaktmittel verwenden Sie Elektrodenpapier.



Bild 4-2. Befestigen der Plattenelektrode

* Feuchten Sie das Elektrodenpapier mit Leitungswasser an und legen Sie es zwischen Haut und Elektrode.

* Befestigen Sie die Elektrode mit dem Spannband (Bild 4-2):

  – so straff, daß sie nicht selbständig verrutscht

  – aber nicht so fest, daß Gefäße abgeschnürt werden.



Bild 4-3. Abnahmestellen der Brustwand-Elektroden



Bild 4-4. Anschließen der Patientenleitung (10adrig, Standardableitungen)

Anlegen der Saugelektroden (Brustwand)

* Rasieren Sie eventuell störende Haare ab.

* Feuchten Sie das Elektrodenpapier mit Leitungswasser an und legen Sie es zwischen Haut und Elektrode (Anstelle des Papiers können Sie auch Elektrodencreme oder -Gel verwenden. Bei leicht behaarter Brust übernimmt die Creme oder das Gel eine Dichtfunktion.)

Abnahmestellen für die Standardableitungen (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1...V6)

Für die Standardableitungen müssen Sie 4 Extremitäten- und 6 Brustwand-Elektroden anlegen. Die Extremitätenelektroden befestigen Sie oberhalb von Hand- und Fußgelenk. Die Abnahmestellen der Brustwand-Elektroden zeigt Bild 4-3.

C1 im 4. ICR am rechten Sternalrand
C2 im 4. ICR am linken Sternalrand
C3 auf der 5. Rippe zwischen C2 und C4
C4 im 5. ICR auf der linken Medioclavicularlinie
C5 zwischen C4 und C6 in der linken vorderen Axillarlinie
C6 in der linken mittleren Axillarlinie auf der Höhe von C4
C7 im 5. ICR in der hinteren Axillarlinie links
C8 im 5. ICR in der Scapularlinie links
C3R symmetrisch zu C3
C4R symmetrisch zu C4

(C7, C8, C3R, C4R: erweiterte Standardableitungen)

* Schließen Sie die Patientenleitung (10adrig) entsprechend Bild 4-4 an.



Bild 4-5. Verlegen der Patientenleitung

* Verlegen Sie die Patientenleitung entsprechend Bild 4-5 und verbinden Sie diese mit dem Gerät (Signaleingang Typ CF; hochisoliert, für intrakardiale Anwendung geeignet, defibrillationsfest).



Bild 4-6. Abnahmestellen der NEHBschen Ableitungen

Nst Sternalansatz der zweiten Rippe rechts

Nax im 5. ICR auf der hinteren Axillarlinie (mit C8 identisch)

Nap im 5. ICR auf der Medioclavicularlinie (mit C4 identisch)



Bild 4-7. Anschließen der Patientenleitung (12adrig, NEHB)

Abnahmestellen für die NEHBschen Ableitungen

Bild 4-6 zeigt die Abnahmestellen für die Ableitungen nach NEHB. Die Patientenleitung (12adrig) schließen Sie entsprechend Bild 4-7 an (Nap ist identisch mit C4).

Sie können ersatzweise auch mit der 10adrigen Patientenleitung NEHB registrieren (nur in Betriebsart „manuell“).

- Legen Sie R auf Nst
  L auf Nax (C8)
  F auf Nap (C4)

- Wählen Sie Registriersequenz „SEQ. Nr. 4“ (Abschnitt 6.3 „Konfigurieren“), und ändern Sie die Bezeichnung für I in D
  II in A
  III in J

Aufnahmeprobleme durch schlecht angelegte Elektroden

Dieses Programm ist mit den modernsten elektronischen Hilfsmitteln ausgerüstet, die dafür sorgen, daß Sie eine möglichst störungsfreie Registrierung erhalten. Dazu gehören die **Nullinienautomatik** und das **Anti-Drift-System** (ADS). Die Nullinienautomatik überprüft vor Beginn der Registrierung das EKG-Signal und legt dann die Nullinie automatisch fest.
Das Anti-Drift-System überprüft während der Registrierung fortlaufend die Nullinie und führt eine schwankende Nullinie immer wieder in die Normallage zurück (siehe Bild 4-8).

Trotzdem kann durch diese Maßnahmen der Einfluß schlecht angelegter Elektroden nicht immer ausgeglichen werden. Hohe, instabile Polarisationsspannungen (verursacht z.B. durch trocken angelegte Elektroden) können unter anderem dazu führen, daß der Verstärker an die Grenze seines Aussteuerbereichs kommt und statt des EKG-Signals dann eine Gerade registriert (siehe Bild 4-8). Das Gerät führt dann eine automatische Blockierung durch und führt das EKG wieder in die Normallage. Dabei wird kurzzeitig (ca. 1 s) eine Nullinie registriert. Eine manuelle Blockierung kann durch Unterbrechung der Elektrode R ausgelöst werden.

In der Anzeige oder im Graphik-Display erscheinen in diesem Fall statt der Elektrodenangabe kurzzeitig * * * * (z.B. bei **h**, Bild 5-1).

Abhilfe:

* Legen Sie die Elektroden genau nach Vorschrift an.
* Legen Sie die Elektroden keinesfalls über Kleidungsstükken an.
* Verwenden Sie ein Kontaktmittel (z.B. feuchtes Elektrodenpapier, Elektrodencreme, Kontaktspray).
* Warten Sie etwa 10 s ab, bevor Sie die Registrierung starten. Diese Zeit benötigt die Automatik, um wirksam zu werden, und in dieser Zeit stabilisieren sich bei gut angelegten Elektroden die Polarisationsspannungen. Eine Kontrolle ist die mögliche Fehleranzeige auf dem Grafik-Display (R, L, F, N, C1…C6, NA, NT, NX).
* Gegebenenfalls schalten Sie zur Kontrolle das ADS und alle Filter (20/35 Hz, 50 Hz) aus, so daß Sie das „unverfälschte“ EKG registrieren können.



Bild 4-8. Registrierbeispiel

4.3 Eingeben der Patientendaten

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Neuer Patient:	Nein	Ja
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:	00.00.0000	
Patientenkennung:		
Schrittmacher:	Nein	Ja
Geschlecht:	–	weibl., männl.
Größe:		
Gewicht:		
Ethnie:	unbekannt	andere
Systole:	0 mmHg	
Diastole:	0 mmHg	
Telefon:		
Medikation:		
1.	unbekannt	andere
2.	unbekannt	andere
Bemerkungen:		

Bild 4-9. Einzugebende Patientendaten

Die Möglichkeit, Patientendaten einzugeben und mit dem EKG auszudrucken, vereinfacht die Dokumentation und Archivierung.

* Zum Eingeben drücken Sie die Taste Pat.

– Damit Sie bei der Eingabe nichts vergessen, gibt Ihnen das Gerät eine bestimmte Reihenfolge vor.

– Sie können aber einzelne Eingabe-Aufforderungen mit der Taste ↵ oder mit den Pfeiltasten ↓ und ↑ überspringen.

– Bei Texteingaben ist die Groß-Kleinschreibung nicht möglich (Umschalttaste nicht drücken); bei reinen Zahleneingaben (z.B. Geburtsdatum) brauchen Sie die Umschalttaste nicht zu drücken.

– Alle Eingaben müssen Sie mit ↵ bestätigen.

– Die Patientendaten-Eingabe können Sie jederzeit mit Taste Pat oder ◇▽ abbrechen.

Bild 4-9 zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge welche Daten eingegeben werden können. Die gewählten Eingaben werden mit eckiger Klammer gekennzeichnet.

Neuer Patient
Ja: Alte Eingaben werden gelöscht: Eingegebene Daten können geändert werden.

Geburtsdatum
Der Punkt zwischen Tag/Monat/Jahr muß mit eingegeben werden (Taste „B“).

Patientenkennung
Max. 12 Zeichen.

Schrittmacher
Hat nur Einfluß auf die Pace-Erkennung bei Arrhythmie.

Geschlecht/Ethnie
Geschlecht und Ethnie (Volksgruppe) haben Einfluß auf das EKG. Beabsichtigen Sie, die Patientendaten nicht vollständig einzugeben, so wählen Sie die neutralen Einstellungen „-“ und „unbekannt“.

Medikation
Bei der Position „andere“ bietet das Gerät folgende Auswahl (Weiterschalten mit Pfeiltaste ↓ und bestätigen mit ↵):

keine
unbekannt
Digitalis
Diuretika
Psychopharmaka
Steroide
Betablocker II
Betablocker III
Antiarrhythmika Ia
Antiarrhythmika Ib
Antiarrhythmika Ic
Antiarrhythmika III
Ca Antagonist Verapamil-Typ
Ca Antagonist Nifedipin-Typ
Nitrate
ACE
Alphablocker
Zytostatika

Bemerkungen
4 Zeilen mit je 30 Zeichen

Für Ihre Notizen

5. Registrieren in der Betriebsart „Automatik“

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **wie die Automatikregistrierung grundsätzlich abläuft**
- **wie Sie eine Automatikregistrierung durchführen**
- **wie Sie EKGs speichern und wieder aufrufen**
- **welche Ausgabedokumente Sie erhalten können**
- **wie Sie den CardioSmart in dieser Betriebsart konfigurieren**
- **eine Kurzanleitung zum Aufnehmen von Automatikregistrierungen**

5.1 Grundsätzliches

In der Betriebsart „Automatik“ werden simultan 12 Ableitungen über einen Zeitraum von 10 s aufgenommen. Nach dem Drücken der Taste läuft die Aufnahme automatisch ab.

Je nach eingesetztem **CardioProm** wird das aufgenommene EKG entweder

– nur ausgedruckt (**CardioProm CS**),

– vermessen und gemeinsam mit diesen Ergebnissen ausgedruckt (**CardioProm CS-E**),

– vermessen, interpretiert (analysiert) und ausgedruckt (**CardioProm CS-12i**).

Hat das **CardioProm** die Zusatzbezeichnung „**M**“ (Memory), so können Sie zusätzlich bis zu 45 solcher „Automatik-EKG-Registrierungen“ (einschließlich aller Daten) speichern. Diese können Sie dann entweder nochmals ausdrucken oder an einen PC (**CardioSoft**), an **CardioSys** oder an eine MUSE-Datenbank übertragen (Abschnitt 5.3 „Die Memory-Funktion“).

Der Ausdruck des EKG kann in verschiedenen Formaten erfolgen. In der Werkseinstellung werden alle 12 Ableitungen, einschließlich der Meß- und Analyseergebnisse, auf einem Blatt ausgegeben (Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“).

☞ ***Geräteeinstellungen, die konfiguriert werden können, sind mit (c) gekennzeichnet.***

Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet. Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben. In Abschnitt 5.5 lesen Sie, wie Sie das Gerät in der Betriebsart „Automatik“ konfigurieren.

5.2 Registrieren

Beim Einschalten wählt der **CardioSmart** automatisch die Betriebsart „Automatik“ (Werkseinstellung) (**c**).

– Vor der Aufnahme können Sie die Patientendaten eingeben (Taste Pat, Abschnitt 4.3). Wir empfehlen, zumindest den Namen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.

– Nach dem Neuanlegen der Elektroden empfehlen wir eine Wartezeit von ca. 10 s (Stabilisierung der Polarisationsspannungen, Abschnitt 4.2 „Registrierprobleme durch schlecht angelegte Elektroden“). Wenn Sie sofort nach dem Einschalten der Betriebsart „Automatik“ die Taste ◇/▽ drücken, entsteht eine Wartezeit von 10 – 12 Sekunden (Hinweis „Datenaufnahme“).

– Bevor Sie das Programm starten, sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.

– Der **CardioSmart** speichert fortlaufend 10 Sekunden des ankommenden EKG-Signals.

Sobald Sie die Betriebsart mit Taste ◇/▽ starten, registriert er die zuletzt gespeicherten 10 s und analysiert diese.

Starten Sie das Programm deshalb erst, wenn der Patient mindestens 10 s lang ruhig und entspannt war.

☞ ***Bei abgefallener Elektrode startet das Gerät nicht in der Betriebsart „Automatik“ (sofern „Elektroden-Status ignorieren“ mit „Nein“ konfiguriert ist, Abschnitt 5.5).***

*** N * :**	**Elektrode am rechten Bein abgefallen**
*** R * :**	**Elektrode am rechten Arm abgefallen**
*** L * :**	**Elektrode am linken Arm abgefallen**
*** F * :**	**Elektrode am linken Bein abgefallen**
*** C1 * :**	**Brustwand-Elektrode C1 abgefallen**
*** C2 * :**	**Brustwand-Elektrode C2 abgefallen**
*** C3 * :**	**Brustwand-Elektrode C3 abgefallen**
*** C4 * :**	**Brustwand-Elektrode C4 abgefallen**
*** C5 * :**	**Brustwand-Elektrode C5 abgefallen**
*** C6 * :**	**Brustwand-Elektrode C6 abgefallen**
*** NA *:**	**NEHB-Elektrode Nap abgefallen**
*** NT *:**	**NEHB-Elektrode Nst abgefallen**
*** NX *:**	**NEHB-Elektrode Nax abgefallen**

Hinweise auf abgefallene Elektroden

> ☞ ***Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen für die Analyse verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.***



Bild 5-1. Anzeige in der Betriebsart „Automatik“

- *a Betriebsart*
- *b Registriersequenz*
- *c Muskelfilter eingeschaltet*
- *d Netzfilter eingeschaltet*
- *e Anti-Drift-System eingeschaltet*
- *f Ausgabeformat oder „REG. AUS“, wenn keine Registrierung erfolgt (5.5 „Konfiguration“)*
- *g Empfindlichkeit 10 mm/mV (Automatik aus)*
- *h Extremitätenelektrode abgefallen*
- *i Herzfrequenz*

In der Werkseinstellung wählt das Gerät nach dem Starten folgende Funktionen und Einstellungen:

- die Betriebsart „Automatik“ (c)
- die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) STANDARD (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); außerdem konfigurierbar: CABRERA, NEHB
- Rhythmus-Kanal II
- eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (c); (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn)
- das Netzfilter ist eingeschaltet (Taste)
- das Muskelfilter ist ausgeschaltet (Taste Filter)
- das Anti-Drift-System ist eingeschaltet (Nullinienschwankungen werden mit ADS automatisch kompensiert)
- die Ausgabe erfolgt mit Ausgabeformat „12_FS“, d.h. 12 Ableitungen einschließlich aller Daten auf einer Seite (c)
- die ST-Vermessungstabelle wird nicht ausgegeben (c)
- die „Extra-Seite“ (mit Mittelwertschlägen und ST-Vermessungsergebnissen) wird nicht ausgegeben (c)
- durch Drücken der Taste wird das EKG an einen PC übertragen, oder es wird eine Kopie ausgegeben (c)
- die Funktion „Elek. Status ignor.“ ist ausgeschaltet (Abschnitt 5.5 „Konfigurieren“)

Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden in der Anzeige (Bild 5-1) und im Display (Bild 5-2) angezeigt.



Bild 5-2. Graphikdisplay in der Betriebsart „Auto“

- *a Betriebsart*
- *b Muskelfilter eingeschaltet*
- *c Netzfilter eingeschaltet*
- *d Anti-Drift-System eingeschaltet*
- *e Patientenname*
- *f Ausgabeformat oder „REG. AUS“, wenn keine Registrierung erfolgt (5.5 „Konfiguration“)*
- *g Empfindlichkeit 10 mm/mV (Automatik aus)*
- *h Registriersequenz*
- *i Extremitätenelektrode abgefallen*
- *j Herzfrequenz*

Haben Sie ein Gerät mit Graphik-Display, so können Sie das EKG (3 Ableitungen) dort beobachten. Mit Taste (**13**) rufen Sie im Display jeweils die nächsten 3 Ableitungen der Registriersequenz auf.

– Sie können das Programm jederzeit mit Taste abbrechen.

– Die Ausgabedokumente, die Sie nach der Aufnahme erhalten, sind in Abschnitt 5.4 beschrieben.

Bild 5-3. Display-Anzeige „Aufrufen der gespeicherten EKGs“

> ☞ ***Bei Papier-Ende während des Ausdruckens aller gespeicherten EKG-Aufnahmen (Menüpunkt „Drucken aller EKG-Aufnahmen“) müssen Sie nach dem Einlegen des Papiers ▽ drücken. Drucken Sie anschließend die noch fehlenden Aufnahmen entweder einzeln aus oder starten Sie nochmals „Drucken aller EKG-Aufnahmen“.***

Bild 5-4. Identifizierung mit Patientennamen

Bild 5-5. Identifizierung mit Aufnahmedatum und Uhrzeit

Bild 5-6. Anzeige: Voller Speicher

> ☞ ***Wenn Sie die Memory-Funktion mit der Taste ▽ verlassen haben, können Sie das aktuelle EKG nicht noch einmal abspeichern.***

5.3 Die Memory-Funktion

Haben Sie ein **CardioProm** mit Memory-Funktion (M), so können Sie nach der Aufnahme das EKG einschließlich Patienten-, Vermessungs- und Analysedaten mit Taste speichern. In der Anzeige sehen Sie die Zahl der gespeicherten Aufnahmen (max. 45).

Zum Wiederaufrufen drücken Sie gemeinsam mit der Taste die Taste (Taste zuerst drücken und gedrückt halten).

Sie können jetzt entweder alle gespeicherten Aufnahmen drucken, übertragen oder löschen (Cursor auf entsprechende Anzeige und mit bestätigen), oder mit der Taste die einzelnen Registrierungen anwählen und drucken, übertragen, ändern oder löschen.

Der Zugriff auf einzelne EKG-Aufnahmen erfolgt dabei über den Patientennamen (Bild 5-4). Wurde dieser nicht eingegeben, wird die EKG-Aufnahme durch das Aufnahmedatum und die Aufnahme-Uhrzeit identifiziert (Bild 5-5).

Möchten Sie bei vollem EKG-Speicher eine neue Aufnahme speichern, kommt der Hinweis auf den vollen Speicher mit der Möglichkeit, eine gespeicherte EKG-Aufnahme zu löschen. Mit den Pfeiltasten können Sie alle EKG-Aufnahmen anwählen (ebenso die zu löschende Aufnahme). Wird nun bei vollem Speicher eine Aufnahme gelöscht, wird anschließend die neue Aufnahme automatisch gespeichert (Bild 5-6).

Das Speicherprogramm können Sie jederzeit mit der Taste ▽ ohne Aktion verlassen.

5.4 Die Ausgabedokumente

Art und Umfang der Ausgabedokumente hängt vom eingesetzten **CardioProm** und vom gewählten Ausgabeformat ab. Die Ausgabeformate können per Konfiguration (Abschnitt 5.5) oder mit der Taste mm/s gewählt werden.



Bild 5-7. Ausgabeformat 12_FS

Ausgabeformat 12_FS (12Kanal, Standardformat)
1 Blatt einschließlich Patientendaten auf dem oberen Randstreifen mit:
– 12 Ableitungen (25 mm/s)

Ausgabeformat 12_F1 (12Kanal, Format: 1seitig)
1 Blatt mit den EKG-Registrierungen, den Patientendaten, den Vermessungsergebnissen und der Interpretation.
– 12 Ableitungen (25 mm/s), davon 1 Rhythmuskanal
– die ST-Tabelle wird nur bei entsprechender Konfiguration (Abschnitt 5.5) ausgegeben.

Ausgabeformat 12_F2 (12Kanal, Format: 2seitig)
Zwei Blätter mit:
– 12 Ableitungen (50 mm/s), davon 1 Rhythmuskanal
– die ST-Tabelle wird nur bei entsprechender Konfiguration ausgegeben.

Ausgabeformat 6_F1 (6Kanal, Format: 1seitig)
1 Blatt mit den EKG-Registrierungen, den Patientendaten, den Vermessungsergebnissen und der Interpretation.

– 2 x 6 Ableitungen (25 mm/s)
– 1 Rhythmuskanal
– die ST-Tabelle wird nur bei entsprechender Konfiguration ausgegeben.



Bild 5-8. Ausgabe, Extra-Seite

Ausgabeformat 6_F2 (6Kanal, Format: 2seitig)
Zwei Blätter mit:

– 2 x 6 Ableitungen (50 mm/s)
– Patientendaten, Vermessungsergebnisse und Interpretation über den EKG-Kurven
– die ST-Tabelle wird nur bei entsprechender Konfiguration ausgegeben.

Ausgabeformat 3_F1 (3Kanal, Format: 1seitig)
1 Blatt mit den EKG-Registrierungen, den Patientendaten, den Vermessungsergebnissen und der Interpretation.

– 4 x 3 Ableitungen (25 mm/s)
– 1 Rhythmuskanal
– die ST-Tabelle wird nur bei entsprechender Konfiguration ausgegeben.

Ausgabe Extra-Seite
Die Extra-Seite kann an alle Ausgabeformate (Konfiguration: Extra-Seite) angehängt werden. Sie enthält bei Ausgabeformaten mit 25 mm/s (12_FS, 2_F1, 6_F1, 3_F1):
1 Blatt mit Patientendaten, Vermessungsergebnissen, ausführliche Interpretation, dominanten Mittelwertschlägen und ausführlicher Meßwerttabelle.

Bei Ausgabeformaten mit 50 mm/s (6_F2, 12_F2) fehlen die Patientendaten

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Registriersequenz:	STANDARD	CABRERA, NEHB
Rhythm.-Kanal	II	alle Ableitungen
Empfindlichkeit	10 mm/mV	„auto“, 5, 20, 40 mm/mV
Registrierformat:	12_FS	12_F1/12_F2/ 6_F1/6_F2/3_F1
Fortl. Rhythmus	Nein	Ja
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	35 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
QTC-Berechnung	Hegglin-Holzmann	Bazett
Manuelle Kopie an:	EKG	PC
Anzahl Schriebe:	1	0...9
ST-Tabelle:	Nein	Ja
Extra Seite:	Nein	Ja
Elek. Status ignor.	Nein	Ja

Bild 5-9. Konfiguration, Betriebsart „Automatik“



Bild 5-10. Tasten für die Konfiguration

5.5 Konfigurieren

Unter Konfigurieren versteht man das individuelle Einstellen verschiedener Gerätefunktionen. Die gewählten Einstellungen werden durch eckige Klammer gekennzeichnet und bleiben gespeichert. Während der Konfiguration können keine Patientendaten eingegeben werden. Bild 5-9 zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge welche Einstellungen vorgenommen werden können.

Die Betriebsart „Automatik“ ist gewählt.

Um die Konfiguration dieser Betriebsart aufzurufen:

* Drücken Sie Config (der Cursor blinkt bei (Automatik).
* Bestätigen Sie mit ↵.

Sie können jetzt die Registriersequenz auswählen.

Das Auswählen der Einstellungen geschieht immer nach demselben Schema:

* Sie bewegen den Cursor (mit ← →) an die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ↵.

Das Programm springt zum nächsten Punkt.

Möchten Sie einen Punkt überspringen, drücken Sie die Pfeiltasten (↓ vor oder ↑ zurück).

Möchten Sie die Konfiguration beenden, drücken Sie ◇▽.

☞ *Es werden nur die Registriersequenzen STANDARD und CABRERA interpretiert. NEHB wird nur vermessen.*

Registriersequenz
[STANDARD] (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
CABRERA (aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
NEHB (I, II, III, aVR, aVL, aVF, D, A, J, D, A, J)

Rhythm.-Kanal
Zum Auswählen der Ableitung, die bei den Formaten 3_F1, 6_F1 und 12_F1 fortlaufend mitregistriert wird.

Empfindlichkeit
5, [10], 20, 40 mm/mV, auto

Registrierformat
Siehe Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“

Fortl. Rhythmus
Ja: Beim Ausgabeformat 6_F1 entsprechen die ersten 6 Ableitungen Sekunde 0 bis 5, die zweiten 6 Ableitungen Sekunde 6-10.
Nein: Auch die zweiten 6 Ableitungen entsprechen Sekunde 0 bis 5
(Dasselbe gilt sinngemäß für das Format 3_F1).

☞ *Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen für die Diagnose verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.*

Muskelfilter/Netzfilter
Zum Ausblenden von Muskelartefakten bzw. Netzfrequenzstörungen.

Filterfrequenz
Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters (35 Hz, 20 Hz).
In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:
„0.08 – 35 Hz“ (Muskelfilter 35 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 150 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).

QTC-Berechnung
Zum Auswählen der Formel für die QTC-Berechnung (Hegglin-Holzmann oder Bazett).

Manuelle Kopie an
Beim Drücken der Taste wird eine Kopie ausgedruckt (EKG) oder das EKG an den PC übertragen (PC).

Anzahl Schriebe
Möchten Sie das EKG nicht ausdrucken, sondern nur die Daten sammeln oder das EKG an den PC übertragen, so wählen Sie „0“ (auf Graphik-Display erscheint „REG.AUS“). Bei Einstellungen größer 1 werden Dokumente mehrfach ausgedruckt.

ST-Tabelle
(nur bei **CardioProm** CS-E, CS-ME, CS-12i, CS-M12i)
ST-Tabelle wird ausgegeben, Ja/[Nein]

Extra-Seite
(nur bei **CardioProm** CS-E, CS-ME, CS-12i, CS-M12i)
Die Extra-Seite wird ausgegeben, Ja/[Nein] (Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“)

Elek. Status ignor. (Override-Funktion)
Bei eingeschalteter Override-Funktion (Ja) startet das Gerät in der Betriebsart „Automatik“ auch dann, wenn nicht alle Elektroden angelegt bzw. schlecht appliziert sind.
Bei abgefallenen Elektroden wird auf der Registrierung ein Hinweis auf die daraus resultierende schlechte Signalqualität vermerkt.
Vermessungs- und Interpretationsergebnisse können durch abgefallene Elektroden stark beeinflußt bzw. unkorrekt sein.

5.6 EKG-Übertragung per Modem

> ***Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Abschnitt 3.4 „Anschließen von Zusatzgeräten“.***
>
> Warnung

Sie können in der Betriebsart „Automatik“ aufgenommene Ruhe-EKGs an **CardioSys/CardioSoft** oder an eine MUSE-Datenbank (Version 004As02) übertragen. Die Übertragung kann entweder direkt oder über ein Modem erfolgen (RS232-Schnittstelle). Die genaue Konfiguration des Modems ist in Abschnitt 3.4 „Anschließen von Zusatzgeräten“ beschrieben.



Bild 5-11. Speicherprogramm



Bild 5-12. Übertragungsmenü

Die Übertragung wird nach einer EKG-Aufnahme mit gestartet (vorausgesetzt, in der Konfiguration (Abschnitt 5.5) ist bei „Manuelle Kopie“ „PC“ gewählt).

Bei **CardioProms** mit Speicherfunktion (M) können auch gespeicherte EKGs übertragen werden. Um die EKGs aus dem Speicher aufzurufen, müssen Sie gedrückt halten und gleichzeitig drücken. Es erscheint dann das Speicherprogramm (Bild 5-11).

* Möchten Sie alle gespeicherten EKGs gemeinsam übertragen, so bewegen Sie den Cursor an „übertr.“ (**1**, Bild 5-11),
  möchten Sie nur ein bestimmtes EKG übertragen, bewegen Sie den Cursor an „übertr.“ des entsprechenden EKG (z.B. **2**, Bild 5-11).

* Bestätigen Sie mit .

Es erscheint das Übertragungsmenü (Bild 5-12).

* Überprüfen Sie die oben im Bild aufgeführte Telefonnummer und starten Sie die Übertragung mit .



Bild 5-13. Initialisieren der Übertragung



Bild 5-14. Übertragung des EKG



Bild 5-15. Fehlermeldung

* Möchten Sie die Nummer ändern, so rufen Sie das Einstellbild mit Config auf.

* Möchten Sie die Übertragung abbrechen, so drücken Sie ◇▽.

Sobald Sie die Übertragung mit ↵ gestartet haben, wird automatisch das Empfänger-Modem über das Telefonnetz angewählt und die Verbindung zwischen den Modems aufgebaut (Bild 5-13). Danach wird das EKG übertragen (Bild 5-14).

Nach der Übertragung erscheint wieder das Standardbild.

War die Übertragung nicht möglich (Modemkonfiguration falsch, Modem ausgeschaltet), erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, z.B. „Übertragungsfehler! (A5)“ (Bild 5-15).

Sie können dann entweder

– mit ↵ die Übertragung wiederholen,
– mit Config die Einstellungen verändern oder
– mit ◇▽ die Übertragung abbrechen.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

– Übertragungsfehler! (A5)
– Schnittstelle belegt oder defekt!
– Wählfunktion gesperrt! (temporär)
– Keine Amtsleitung erhalten!
– Gegenstelle besetzt!
– Gegenstelle hebt nicht ab!
– Telefonkabel nicht angeschlossen!
– Modemkonfiguration fehlerhaft!

Übertragen an MUSE-Datenbank

Bei der Übertragung an eine MUSE-Datenbank wird zunächst das Einloggen mit Hilfe des Paßwortes durchgeführt. Danach erfolgt die Übertragung der Daten. Das Abbrechen kann einige Sekunden dauern, da sich der **CardioSmart** ordnungsgemäß in der MUSE-Datenbank ausloggen muß. Danach wird die Verbindung zum Empfängermodem unterbrochen und es erscheint wieder das Standardbild.

Modem-Konfiguration (Menüpunkt „Modem“ –> „anderes“)

Wenn Sie nicht mit den Standard-Modems arbeiten möchten, die im Menü „Allgemeine Geräteeinstellungen“ angeboten werden (MultiTech, Elsa), müssen Sie einige Parameter, die für eine einwandfreie Kommunikation zwischen CardioSmart und Modem erforderlich sind, selbst eingeben.

Die speziellen AT-Befehle für Ihr Modem finden Sie im Benutzerhandbuch zu dem jeweiligen Modell. Drei Befehlsfolgen müssen in jedem Fall eingegeben werden, die jeweils einen bestimmten Modem-Betriebszustand definieren:

1. Initialisierung des Modems (Initialisierungsstring)
2. Verbindungsaufbau (Wählstring)
3. Beenden der Verbindung (Hangup-String)

Diese drei Strings geben Sie im Menü „Modem-Konfiguration“ (Bild 3-7) ein.

Im folgenden Beispiel finden Sie die Befehle für das MultiTech-Modem ZDX.

1. AT-Befehl zur Initialisierung

AT Präfix, das jeden Befehl einleitet
&F Standardkonfiguration laden (die Werkseinstellungen werden aus dem ROM in den Konfigurationsspeicher (RAM) geladen
M0 Lautsprecher immer aus
&D0 DTR-Statuswechsel ignorieren
&Q1 keine modifizierten Meldungen
V0 Rückmeldung in Kurzform als Ziffer (0...999)

– Initialisierungsstring: AT&FM0&D0&Q1V0

2. AT-Befehl für den Verbindungsaufbau

Beispiel für einen Wählstring im Fall eines Modems, das an einer Nebenstelle angeschlossen ist und nach dem Frequenzwahlverfahren (Tonwahl) arbeitet.

AT Präfix, das jeden Befehl einleitet
DT Frequenzwahlverfahren (Tonwahl)
xxx geben Sie nach DT das Zeichen für die Amtsholung ein (z.B. 0)
W das an einer Nebenstelle angeschlossene Modem wartet auf den Wählton

– Wählstring: ATDT0W

3. AT-Befehl für den Abbruch einer Verbindung

Die Kommunikation wird in zwei Schritten beendet. CardioSmart sendet zunächst eine Escape-Sequenz, damit das Gerät vom Online-Zustand wieder in den Befehlsmodus gelangt. Dann folgt der Befehl zum Verbindungsabbruch.

+++ Escape-Sequenz
AT Präfix, das jeden Befehl einleitet
H Befehl zum Verbindungsabbruch

– Hangup-String: +++ATH

5.7 Kurzanleitung

(Automatik-Registrierung)

* Gerät einschalten und Selbsttest abwarten

* Elektroden anlegen und mit Gerät verbinden

* Patientendaten eingeben (Taste Pat)

* Geräteeinstellungen kontrollieren:
  – Registriersequenz
  – Ausgabeformat
  eventuell korrigieren (Taste Config)

* Abwarten, bis Patient ruhig liegt und Gerät störungsfreies 10-s-EKG speichern konnte

* Registrierung mit Taste starten

Für Ihre Notizen

6. Registrieren in der Betriebsart „Manuell“

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **wie eine manuelle Registrierung grundsätzlich abläuft**
- **wie Sie ein EKG manuell registrieren**
- **wie Sie den CardioSmart in dieser Betriebsart konfigurieren**
- **eine Kurzanleitung zum manuellen Registrieren**

6.1 Grundsätzliches

In der Betriebsart „Manuell“ registriert das Gerät simultan 6 Ableitungen in Echtzeit. Die Registrierung wird mit Taste gestartet und gestoppt. Es gibt keine Funktionsunterschiede zwischen den einzelnen **CardioProm**.

Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet. Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben. In Abschnitt 6.3 „Konfigurieren“ lesen Sie, wie Sie das Gerät in der Betriebsart „Manuell“ konfigurieren.

6.2 Registrieren

Nach dem Einschalten wählen Sie diese Betriebsart mit der Taste Man.

– Vor der Aufnahme können Sie Patientendaten eingeben (Taste Pat, Abschnitt 4.3). Wir empfehlen, zumindest den Patientennamen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.

– Bevor Sie die Registrierung starten, sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.

Die Registrierung starten und stoppen Sie mit der Taste .

In der Werkseinstellung wählt der **CardioSmart** dann folgende Funktionen und Einstellungen:

– die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) STANDARD (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); außerdem konfigurierbar: CABRERA, NEHB, SEQ. NR. 4 (eigene Kombination)

– eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (c); (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn). Auf Wunsch kann auch eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit an das zu registrierende EKG gewählt werden (Abschnitt 6.3 „Konfigurieren“)

*** N * : Elektrode am rechten Bein abgefallen**
*** R * : Elektrode am rechten Arm abgefallen**
*** L * : Elektrode am linken Arm abgefallen**
*** F * : Elektrode am linken Bein abgefallen**
*** C1 * : Brustwand-Elektrode C1 abgefallen**
*** C2 * : Brustwand-Elektrode C2 abgefallen**
*** C3 * : Brustwand-Elektrode C3 abgefallen**
*** C4 * : Brustwand-Elektrode C4 abgefallen**
*** C5 * : Brustwand-Elektrode C5 abgefallen**
*** C6 * : Brustwand-Elektrode C6 abgefallen**
*** NA *: NEHB-Elektrode Nap abgefallen**
*** NT *: NEHB-Elektrode Nst abgefallen**
*** NX *: NEHB-Elektrode Nax abgefallen**

Hinweise auf abgefallene Elektroden

☞ ***In der Betriebsart „Manuell“ erscheinen Hinweise auf abgefallene Elektroden zusätzlich auch auf der Registrierung, z.B. „Fehler Elek. C1.“***

☞ *Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.*

☞ *Vor dem Starten der Registrierung können Sie mit ↓ ↑ die anderen 3 Ableitungen der gewählten Registriersequenz aufrufen.*



Bild 6-1. Anzeige in der Betriebsart „Manuell“

a Betriebsart
b Registriersequenz
c Muskelfilter eingeschaltet
d Netzfilter eingeschaltet
e Anti-Drift-System eingeschaltet
f Papiergeschwindigkeit
g Empfindlichkeit 10 mm/mV (Automatik aus)
h Extremitätenelektrode abgefallen
i Herzfrequenz
j Herzfrequenzgrenzwert (interaktiv veränderbar)

– das Netzfilter ist eingeschaltet

– das Muskelfilter ist ausgeschaltet

– das Anti-Drift-System ist ausgeschaltet (**c**)

– eine Papiergeschwindigkeit von 25 mm/s; sie kann jederzeit mit mm/s umgeschaltet werden

– Mit kann im Anschluß an die Registrierung der Ausdruck der Patientendaten abgerufen werden

– Sie können das Gerät so konfigurieren, daß das Papier vor der Registrierung immer bis zum nächsten Falz vorgeschoben wird.

Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden in der Anzeige (Bild 6-1) und im Display (Bild 6-2) angezeigt.

– Schalten Sie während der Registrierung die Papiergeschwindigkeit, die Ableitungsgruppe oder die Filtereinstellung um, so unterbricht der **CardioSmart** die Registrierung kurz.

– Mit registrieren Sie die nächsten 6 Ableitungen der eingestellten Registriersequenz.

– Bei eingeschaltetem **A**nti-**D**rift-**S**ystem (ADS) entsteht eine kleine Startverzögerung, die das System zur Aktivierung benötigt. Das registrierte EKG hat eine Verzögerung von 4,2 s.



Bild 6-2. Graphikdisplay in der Betriebsart „Manuell“

a Betriebsart
b Muskelfilter eingeschaltet
c Netzfilter eingeschaltet
d Anti-Drift-System eingeschaltet
e Patientenname
f Papiergeschwindigkeit
g Empfindlichkeit 10 mm/mV (Automatik aus)
h Registriersequenz
i Brustwandelektrode abgefallen
j Herzfrequenz
k Herzfrequenzgrenzwert (interaktiv veränderbar)

Der Herzfrequenzgrenzwert wird mit Eingabe des Geburtsdatums automatisch vorgegeben (WHO 100% = 220 – Lebensalter). Wird kein Geburtsdatum eingegeben, erscheint automatisch der Grenzwert 180. Er kann mit den Tasten F⁻, G⁺ geändert werden (5er Schritte).

6.3 Konfigurieren

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Registriersequenz:	STANDARD	CABRERA, NEHB, SEQ. NR. 4
Empfindlichkeit:	10 mm/mV	5, 20, 40 mm/mV, „auto“
Geschwindigkeit:	25 mm/s	5, 50 mm/s
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	35 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
Anti-Drift-System:	Nein	Ja
Auto Papiervorschub:	Nein	Ja

Bild 6-3. Konfiguration, Betriebsart „Manuell“



Bild 6-4. Tasten für die Konfiguration

Unter Konfigurieren versteht man das individuelle Einstellen verschiedener Gerätefunktionen. Die gewählten Einstellungen werden durch eckige Klammern gekennzeichnet und bleiben gespeichert. Während der Konfiguration können keine Patientendaten eingegeben werden. Bild 6-3 zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge welche Einstellungen vorgenommen werden können.

Die Betriebsart „Manuell“ ist gewählt.

Zum Aufrufen der Konfiguration in dieser Betriebsart:

* Drücken Sie Config (der Cursor blinkt bei Manuell).
* Bestätigen Sie mit ↵.

Sie können jetzt die Registriersequenz auswählen.

* Sie bewegen den Cursor mit ← → an die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ↵.

Das Programm springt zum nächsten Punkt.

Möchten Sie einen Punkt überspringen, drücken Sie ↓ (vor) oder ↑ (zurück).

Möchten Sie die Konfiguration beenden, drücken Sie ◇▽.

☞ *Sie können in der Betriebsart „Manuell“ die Registriersequenzen auch wie folgt umschalten:*

- Q[1] = *Standard*
- W[2] = *CABRERA*
- E[3] = *NEHB*
- R[4] = *Seq. 4*



Bild 6-7. Erstellen der eigenen Registriersequenz

Registriersequenz
[STANDARD] (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

CABRERA (aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

NEHB (D, A, J, I, II, III, aVR, aVL, aVF, D, A, J)

SEQ. NR. 4 (hier können Sie Ihre eigene Sequenz erstellen):

* Bewegen Sie den Cursor auf „SEQ. NR. 4“
* Drücken Sie Taste Config.

Es erscheint Bild 6-7.

* Drücken Sie die Pfeiltaste ↓.

Der Cursor springt an die Eingabestelle für „Ableitung in Kanal 1“. Sie möchten z.B. in Kanal 1 aVR registrieren.

* Geben Sie „AVR“ ein und bestätigen Sie mit ↵.

Der Cursor springt an die Eingabestelle für die Ableitungsbezeichnung. Es erscheint da ebenfalls AVR.

* Möchten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, überschreiben Sie die Vorgabe (max 4 Zeichen).
* Bestätigen Sie mit ↵ und wiederholen Sie den Vorgang für Kanal 2 usw.

Sie können der Sequenz einen beliebigen Namen geben, in dem Sie „SEQ. NR. 4“ einfach überschreiben.

Empfindlichkeit
„auto“, 5, [10], 20, 40 mm/mV; bei „auto“ wird die Empfindlichkeit für die 6 simultan registrierten Ableitungen jeweils automatisch gewählt.

Geschwindigkeit
Zum Umschalten der Papiergeschwindigkeit.

Muskelfilter/Neztfilter
Zum Ausblenden von Muskelartefakten bzw. Netzfrequenzstörungen.

Filterfrequenz
Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters (35, 20 Hz). In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:
„0.08 – 35 Hz“ (Muskelfilter 35 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 150 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).

> ☞ ***Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen für die Diagnose verloren gehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.***

Anti-Drift-System (ADS)
Nullinienschwankungen werden automatisch kompensiert (Signalverzögerung bei ADS ca. 4 s).

Auto Papiervorschub
Papier wird vor dem Start immer bis zum nächsten Falz vorgeschoben (Ja/[Nein]).

6.4 Kurzanleitung (manuelle Registrierung)

* Gerät einschalten und Selbsttest abwarten
* Elektroden anlegen und mit Gerät verbinden
* Patientendaten eingeben (Taste Pat)
* Betriebsart „Manuell“ wählen (Taste Man)
* Geräteeinstellungen kontrollieren:
  – Registriersequenz
  – Empfindlichkeit
  eventuell korrigieren (Taste Config)
* EKG auf Graphik-Display beobachten
* Registrierung mit Taste starten
* Zum Registrieren der nächsten 6 Ableitungen Taste drücken
* Zum Umschalten der Papiergeschwindigkeit mm/s
* Zum Ausfiltern von Muskelaktionsspannungen Filter
* Zum Ausfiltern von Netzfrequenzstörungen
* Zum Ausdrucken der Patientendaten

7. Registrieren in der Betriebsart „Arrhythmie“

In diesem Abschnitt lesen Sie wie

- **wie die Arrhythmieregistrierung grundsätzlich abläuft**
- **wie Sie eine Arrhythmieregistrierung durchführen**
- **wie Sie den CardioSmart in dieser Betriebsart konfigurieren**
- **eine Kurzanleitung zur Arrhythmieregistrierung**

7.1 Grundsätzliches



Bild 8-1. Ereignisregistrierung

In der Betriebsart „Arrhythmie“ untersucht der **CardioSmart** das EKG kontinuierlich auf Arrhythmien. Voraussetzung ist, daß das Gerät mit einem **CardioProm CS-E (M)** oder **CS-12i (M)** ausgerüstet ist.

Aus drei simultan aufgezeichneten Ableitungen wählt der **CardioSmart** automatisch die beiden Kanäle aus, die sich für die Analyse am besten eignen.

Sobald das Programm ein Arrhythmie-Ereignis erkennt, wird dieses mit Vor- und Nachgeschichte registriert (Bild 7-1). Bei länger andauernden Ereignissen ist auch die Registrierung entsprechend länger. Mit der Konfiguration (Abschnitt 7.3) kann bestimmt werden, ob und wann eine Registrierung ausgelöst wird:

- bei allen Einzelschlag-Ereignissen
- nur bei ungleichen Einzelschlag-Ereignissen
- keine Registrierung

Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet und bleiben gespeichert. Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben. In Abschnitt 7.3 „Konfigurieren“ lesen Sie, wie Sie das Gerät in der Betriebsart „Arrhythmie“ konfigurieren.

☞ ***Mit der Taste (14) mm/s können Sie nach dem Programm-Start eine kontinuierliche Registrierung mit 5 mm/s einschalten (c). Tritt ein Arrhythmie-Ereignis auf, schaltet das Gerät automatisch auf die schnelle Papiergeschwindigkeit um. Mit Taste (14) mm/s schalten Sie diesen Trendschrieb auch wieder aus. Sie können das Gerät auch so konfigurieren, daß dieser langsame Trendschrieb automatisch beim Starten der Betriebsart beginnt.***

7.2 Registrieren

* Nach dem Einschalten wählen Sie diese Betriebsart mit arrhy.

– Vor der Aufnahme können Sie Patientendaten eingeben (Taste Pat, Abschnitt 4.3). Wir empfehlen, zumindest den Patientennamen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.

– Bevor Sie die Registrierung starten sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.

* Das Programm starten und stoppen Sie mit der Taste ◇▽.

Nach dem Start werden die drei Ableitungen registriert (1 Blatt). In einer anschließenden Lernphase ermittelt das Programm den typischen QRS-Komplex des Patienten. Am Ende der Lernphase wird eine Registrierung ausgelöst, in der die „Lern-QRS-Komplexe“ mit „L“ gekennzeichnet werden und der als Normalschlag gelernte QRS-Komplex mit „QRSL“. Nach dieser Lernphase ist der **CardioSmart** bereit, Arrhythmie-Ereignisse zu erkennen und auszuwerten.

*** N * : Elektrode am rechten Bein abgefallen**
*** R * : Elektrode am rechten Arm abgefallen**
*** L * : Elektrode am linken Arm abgefallen**
*** F * : Elektrode am linken Bein abgefallen**
*** C1 * : Brustwand-Elektrode C1 abgefallen**
*** C2 * : Brustwand-Elektrode C2 abgefallen**
*** C3 * : Brustwand-Elektrode C3 abgefallen**
*** C4 * : Brustwand-Elektrode C4 abgefallen**
*** C5 * : Brustwand-Elektrode C5 abgefallen**
*** C6 * : Brustwand-Elektrode C6 abgefallen**
*** NA *: NEHB-Elektrode Nap abgefallen**
*** NT *: NEHB-Elektrode Nst abgefallen**
*** NX *: NEHB-Elektrode Nax abgefallen**

Hinweise auf abgefallene Elektroden

☞ ***Mit der Taste (oder durch einen Fernstartimpuls) können Sie nach dem Programmstart eine Registrierung von einer Seite auslösen (z.B. nach einer Lastumschaltung).***

☞ ***Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen verloren gehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.***



Bild 7-2. Anzeige in der Betriebsart „Arrhythmie“

a Betriebsart
b Registriersequenz
c Muskelfilter eingeschaltet
d Netzfilter eingeschaltet
e Anti-Drift-System eingeschaltet
f Papiergeschwindigkeit (Arrhy-Ereignisse)
g Trendregistrierung eingeschaltet
h Empfindlichkeit
i Brustwand-Elektrode C2 abgefallen
j Herzfrequenz
k Herzfrequenzgrenzwert (interaktiv veränderbar)

In der Werkseinstellung wählt der **CardioSmart** dann folgende Funktionen oder Einstellungen:

– die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) V2, V4, V6 (**c**); außerdem konfigurierbar: V2, V5, V6; V2, aVF, V6; II, V1, V5; NEHB; II, aVF, V5

– eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (**c**); (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn). Auf Wunsch kann auch eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit an das zu registrierende EKG konfiguriert werden (alle)

– das Netzfilter ist eingeschaltet

– das Muskelfilter ist ausgeschaltet

– das Anti-Drift-System ist eingeschaltet

– die Nullageautomatik ist eingeschaltet

– der langsame Trendschrieb ist nicht eingeschaltet

– die Arrhythmie-Ereignisse werden mit 25 mm/s registriert

– es werden nur ungleiche Arrhythmie-Ereignisse registriert (**c**). Sie können das Gerät auch so konfigurieren, daß „alle“ Ereignisse registriert werden oder „keine“



Bild 7-3. Graphikdisplay in der Betriebsart „Arrhythmie“

a Betriebsart
b Muskelfilter eingeschaltet
c Netzfilter eingeschaltet
d Anti-Drift-System eingeschaltet
e Patientenname
f Papiergeschwindigkeit (Arrhy-Ereignisse)
g Trendregistrierung eingeschaltet
h Empfindlichkeit
i Registriersequenz
j Herzfrequenz
k Herzfrequenzgrenzwert

Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden in der Anzeige (Bild 7-2) und im Display (Bild 7-3) angezeigt.

> ***Wird eine Registrierung mit „A“ gekennzeichnet, so bedeutet dies, daß die Arrhythmieanalyse Artefakte erkennt und nicht einwandfrei arbeiten kann. Ursache können z.B. Nullinienschwankungen sein. Bei eingeschaltetem Anti-Drift-System werden derartige Störungen größtenteils vermieden. Überprüfen Sie unbedingt Elektroden und Leitungen.***

Die Kurzbezeichnungen der Arrhythmie-Ereignisse zeigt Tabelle 7-1 auf der nächsten Seite.

Der Herzfrequenzgrenzwert wird mit Eingabe des Geburtsdatums automatisch vorgegeben (WHO 100% = 220 – Lebensalter). Wird kein Geburtsdatum eingegeben, erscheint automatisch der Grenzwert 180. Er kann mit den Tasten F⁻, G⁺ verändert werden (5er Schritte).

Arrhythmie-Ergebnisse	
– Asystolie, Grenzwert	ASYSTO
– ventrikuläres Flattern/Flimmern	VFIB
– ventrikuläre Tachykardie (mehr als 3 VES)	VTAC
– ventrikuläre Salve (3 VES)	SALVE
– ventrikuläres Paar (2 VES)	PAAR
– Pause mit 2 fehlenden QRS-Komplexen	PAU2
– Pause mit 1 fehlenden QRS-Komplex	PAU1
– frühe VES	FVES
– ventrikulärer Bigeminus	VBIG
– Formwechsel (z.B. intermittierender Schenkelblock)	FW
– polymorphe VES	POLY
– supraventrikuläre Arrhythmie	SVAR
– paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie	PSVT
– Tachykardie	TACH
– Bradykardie	BRAD
– fehlerhafte Schrittmacher-Aktion	PERR
– ventrikulärer Ersatzschlag	ERS
– ventrikuläre Extrasystole	VES
– supraventrikuläre Extrasystole	SES
– aberranter QRS-Komplex	ABR
– effektive Schrittmacher-Aktion	PEFF
– Pause (>1,5-fache des normalen RR-Abst.)	TL
– absolute Pause, Grenzwert	PAUA
– Artefakt	A
– Lernen	L
– gelernter QRS-Komplex	QRSL

Tabelle 7-1. Kurzbezeichnungen der Arrhythmie-Ereignisse

7.3 Konfigurieren

Unter Konfigurieren versteht man das individuelle Einstellen verschiedener Gerätefunktionen. Die gewählten Einstellungen werden durch eckige Klammern gekennzeichnet und bleiben gespeichert. Während der Konfiguration können keine Patientendaten eingegeben werden. Bild 7-4 zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge welche Einstellungen vorgenommen werden können.

Die Betriebsart „Arrhythmie“ ist eingeschaltet.

Zum Aufrufen der Konfiguration:

* Drücken Sie Config (der Cursor blinkt bei (Arrhythmie).

* Bestätigen Sie mit ↵.

Sie können jetzt die Registriersequenz auswählen.

Das Auswählen der Einstellungen geht immer nach demselben Schema:

* Sie bewegen den Cursor (mit ← →) an die gewünschte Einstellung und bestätigen mit ↵.

Das Programm springt zum nächsten Punkt.

Möchten Sie einen Punkt überspringen, drücken Sie ↓ (vor) oder ↑ (zurück).

Möchten Sie die Konfiguration beenden, drücken Sie ◇▽.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeit
Registriersequenz:	V2, V4, V6	V2, V5, V6 V2, aVF, V6 II, V1, V5 NEHB II, aVF, V5
Empfindlichkeit:	10 mm/mV	5, 20, 40 mm/mV, *alle
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	35 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
Trendschrieb:	Nein	Ja
Arrhythmie-Ausgabe:	ungleich	alle, keine
Patientenblatt:	Ja	Nein
Ereignistabelle:	Ja	Nein

Bild 7-4. Konfiguration, Betriebsart „Arrhythmie“



Bild 7-5. Tasten für die Konfiguration

Registriersequenz:
[V2, V4, V6]; V2, V5, V6; V2, aVF, V6;
II, V1, V5; NEHB; II, aVF, V5

Empfindlichkeit
alle, 5, [10], 20, 40 mm/mV; bei „alle“ wird die Empfindlichkeit automatisch gewählt.

Muskelfilter/Netzfilter
Zum Ausblenden von Muskelartefakten bzw. Netzfrequenzstörungen

Filterfrequenz
Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters (35, 20 Hz). In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:
„0.08 – 35 Hz“ (Muskelfilter 35 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)
„0.08 – 100 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).

Trendschrieb
Der langsame Trendschrieb von 5 mm/s beginnt automatisch bei Programmstart ([Nein]/Ja).

Arrhythmie-Ausgabe
Die Arrhythmie-Registrierung startet bei allen Ereignissen, [nur bei den ungleichen Ereignissen] oder es findet keine Arrhythmie-Registrierung statt.

Patientenblatt
Ausgabe der Patientendaten im Protokoll ([Ja]/Nein)

Ereignistabelle
Tabellarische Ausgabe der Ereignisse auf dem Patientenblatt ([Ja]/Nein)

7.4 Kurzanleitung

(Arrhythmieregistrierung)

* Gerät einschalten und Selbsttest abwarten

* Elektroden anlegen und mit Gerät verbinden

* Patientendaten eingeben (Taste Pat)

* Betriebsart „Arrhythmie“ wählen (Taste arrhy)

* Geräteeinstellung kontrollieren:
  – Registriersequenz
  – Ereignisregistrierung (alle, ungleich, keine)
  – Trendschrieb (ja/nein)

* Registrierung mit Taste starten

* Zum Umschalten der Papiergeschwindigkeit pder Ein-/Ausschalten des Trendschriebs mm/s

* Zum Ausfiltern von Muskelaktionsspannungen Filter

* Zum Ausfiltern von Netzfrequenzstörungen

* Zum Ausdrucken der Patientendaten, der Ereignistabelle oder nach Programmstart Registrierung von einer Seite (auch per Fernstartimpuls)

8. Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten

In diesem Abschnitt lesen Sie, wie in der Registrierung Schrittmacherimpulse dargestellt werden.

Bild 8-1. EKG-Registrierung mit Schrittmacherimpulsen

> **Warnung**
>
> ***Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß durch das Zusammentreffen ungünstiger Umstände Schrittmacherimpulse als Kammerkomplexe gewertet und damit gezählt werden (HF-Anzeige). Andererseits können Kammerkomplexe in ungünstigen Fällen unterdrückt werden. Schrittmachpatienten müssen deshalb immer zusätzlich visuell kontrolliert werden.***

Das direkte Darstellen eines Schrittmacherimpulses innerhalb einer EKG-Registrierung ist schon allein aufgrund der langsamen Papiergeschwindigkeit nicht möglich. Der Impuls würde bei einem Papiervorschub von 50 mm/s und einer Impulsdauer von 0,5 ms nur mit 0,025 mm Breite dargestellt werden.

Aus diesem Grund werden die Schrittmacherimpulse in der Amplitude verkleinert und verbreitert, so daß sie deutlich dargestellt werden. Beim **CardioSmart** wird der Impuls vorzeichenrichtig mit 5 ms Dauer und in den einzelnen Ableitungen mit konstanten Amplituden registriert (je nach Polarität des Schrittmacherimpulses in Ableitung I und II kann sich die Schrittmacherimpulsdarstellung in Ableitung III aufheben). Die Rückladekurve kann in den einzelnen Ableitungen in der Amplitude schwanken. Bild 8-1 zeigt eine EKG-Registrierung mit Schrittmacherimpulsen.

9. Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation

In diesem Abschnitt lesen Sie, was Sie beachten müssen, wenn Sie während der Defibrillation ein EKG registrieren möchten.

Warnung

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Original-Marquette Hellige-Patientenleitungen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Patientenleitung auf einwandfreien Zustand.

Verwenden Sie bei der EKG-Registrierung und gleichzeitiger Defibrillation nur Silber-Silberchlorid-Elektroden für die EKG-Abnahme.

Vorsicht

Der Patienteneingang des Gerätes ist gegen Beschädigung durch Defibrillationsspannungen geschützt. Trotzdem ist bei gleichzeitiger Anwendung von Defibrillatoren mit anderen Geräten, die mit dem Patienten in Verbindung stehen, Vorsicht geboten.

Warnung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise des verwendeten Defibrillators.

Warnung

Berühren Sie während der Defibrillation weder den Patienten, noch die Elektroden oder Elektrodenleitungen.

Der Anschluß für die Patientenleitung ist defibrillationsfest, so daß Sie die EKG-Elektroden während der Defibrillation am Patienten belassen können.

Durch die Entladeströme der Defibrillation kann es jedoch bei der Verwendung von Edelstahl- oder Silberelektroden zu einer totalen Polarisation des Elektroden-Hautübergangs kommen. Dadurch wird die EKG-Signalaufnahme für mehrere Minuten blockiert. Dies können Sie vermeiden, wenn Sie unsere Silber-Silberchlorid-Elektroden verwenden.

Schalten Sie den **CardioSmart** auf die Betriebsart „Manuell“, wenn Sie während der Registrierung defibrillieren müssen und schalten Sie das Anti-Drift-System wegen der Signalverzögerung (ca. 4 s) aus (Abschnitt 6.3 „Konfiguration“).

Verwenden Sie andere Elektroden, empfehlen wir, die Patientenleitung für die Dauer der Defibrillation vom Gerät zu trennen.

10. Einlegen des Registrierpapiers

In diesem Abschnitt lesen Sie

- **welches Papier Sie verwenden dürfen**
- **wie Sie das Papierfaltbuch einlegen**
- **was Sie beim Aufbewahren der Registrierungen beachten müssen**

☞ ***Verwenden Sie nur das Original-Registrierpapier Marquette Hellige CONTRAST (226 166 05). Dieses Papier ist mit einer speziellen Schicht versehen und verhindert***

- ***Verunreinigungen und erhöhten Abrieb des Thermokamms sowie***
- ***elektrostatische Aufladungen.***

Außerdem sind Empfindlichkeit der Thermoschicht und Ansteuerung des Thermokamms genau aufeinander abgestimmt.
Durch die Verwendung von Nicht-Originalpapieren kann es zu schlechter Registrierqualität kommen. Außerdem können Verschmutzungen und vorzeitiger Verschleiß am Thermokamm auftreten. Bestehende Garantieansprüche können in diesem Fall erlöschen.

Bild 10-1. Öffnen der Papierschachtklappe.

* Schalten Sie das Gerät ein.

* Heben Sie die Papierschachtklappe am Griff leicht an und klappen Sie diese auf (Bild 10-1).

* Nehmen Sie die Kartonunterlage des verbrauchten Faltbuchs heraus.



Bild 10-2. Einlegen des neuen Faltbuchs



Bild 10-3. Führen des Papieranfangs

Bild 10-4. Schließen der Papierschachtklappe

* Entfernen Sie den oberen Karton des neuen Faltbuchs und legen Sie das neue samt Kartonunterlage mit dem Pfeilaufdruck voran in das Gerät (Bild 10-2).

* Ziehen Sie das obere Blatt ca. 10 cm aus dem Papierschacht und legen Sie es einfach um die Führungswalze (Bild 10-3).

* Halten Sie den Papieranfang zwischen den Markierungen auf dem Gehäuse und schließen gleichzeitig die Papierschachtklappe (Bild 10-4). Achten Sie darauf, daß die Klappe dabei auf beiden Seiten richtig einrastet.

Beim Einlegen eines angebrochenen Faltbuchs sollten Sie darauf achten, daß das erste Blatt mit der Vorderseite nach oben liegt und das Buch mit dem Falz dieses Blattes voraus in das Gerät eingelegt wird.

Registrierpapier-Ende

Die letzten 10 Blatt eines Faltbuchs sind markiert.

☞ ***Thermoregistrierungen dürfen Sie nur in Klarsichthüllen aus Polyäthylen aufbewahren, da PVC die Schrift ausbleicht (im Zweifelsfall legen Sie ein Trennpapier dazwischen).***

☞ ***Achten Sie darauf, daß nach dem Papiereinlegen die Klappe auf beiden Seiten richtig einrastet.***

Papierende oder Papierstau während der Registrierung

Bei Papierende oder Papierstau während einer Registrierung erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display.

* Legen Sie neues Registrierpapier ein oder beseitigen Sie den Papierstau.

* Schließen Sie die Papierschachtklappe und drücken Sie anschließend .

11. Reinigen, Desinfizieren und Wartung

Reinigen und Desinfizieren der Geräteoberfläche

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie mit dem Reinigen und Desinfizieren der Geräteoberfläche beginnen.

* Reiben Sie das Gerät nur feucht ab; es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Es eignen sich alle alkoholhaltigen (bis 70 %), in Kliniken gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

* Desinfektionsmittel auf Phenolbasis und Peroxidverbindungen eignen sich nicht für die Oberflächendesinfektion.

Reinigen und Desinfizieren der Patientenleitungen

* Lösen Sie die Leitung vom Gerät bevor Sie mit dem Reinigen und Desinfizieren beginnen. Ziehen Sie zum Lösen der Leitung grundsätzlich am Stecker und nicht an der Leitung.

* Zum **Reinigen** reiben Sie die Leitung mit Seifenwasser ab. Zum **Desinfizieren** mit Desinfektionsmittel. Tauchen Sie die Leitung keinesfalls in die Flüssigkeit!

Reinigen und Desinfizieren der Elektroden

Beachten Sie grundsätzlich über diese Hinweise hinaus die Gebrauchsanweisungen zu den unterschiedlichen Elektroden.

* Klebeelektroden für **einmaligen Gebrauch** vernichten Sie sofort nach Gebrauch, um ein versehentliches Wiederverwenden zu vermeiden.

* Elektroden für **mehrmaligen Gebrauch** reinigen Sie direkt nach dem Abnehmen vom Patienten.

* Ziehen Sie zuerst die Klebefolie ab (Reste können Sie mit Reinbenzin entfernen).

* Entfernen Sie dann die Reste der Elektrodencreme mit warmem Wasser und einer Zahnbürste. (Elektrode nicht mit scharfen Gegenständen auskratzen.)

* Zum Desinfizieren der Elektroden verwenden Sie nur **nichtalkoholhaltige** Lösungen. Lassen Sie dabei Stecker und Anschlußbuchsen außerhalb der Flüssigkeit.

* Zum Sterilisieren der Elektroden verwenden Sie nur Gas. (Häufiges Gassterilisieren mit Äthylenoxid beeinträchtigt die Lebensdauer der Kunststoffe!)

Wartung

Prüfung vor jeder Anwendung

Führen Sie vor jeder Anwendung eine Sichtkontrolle des Gerätes, der Leitungen und der Meßaufnehmer auf mechanische Beschädigungen durch.

Stellen Sie Schäden oder Funktionsstörungen fest, die die Sicherheit des Patienten oder des Anwenders beeinträchtigen können, dürfen Sie das Gerät erst wieder benützen, nachdem es instand gesetzt wurde.

Technische Kontrollen

Nur regelmäßig gewartete Geräte sind betriebssicher. Zur Erhaltung der Funktions- und Betriebssicherheit ist am **CardioSmart** alle 12 Monate eine Technische Kontrolle durchzuführen.

Diese Kontrollen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen solche Kontrollen ordnungsgemäß durchführen können und hinsichtlich dieser Kontrolltätigkeit keinen Weisungen unterliegen.

Diese Kontrollen können im Rahmen einer Service-Vereinbarung vom Marquette Hellige-Kundendienst übernommen werden, der auch gerne Auskunft über sonstige Möglichkeiten gibt. Im einzelnen sind dabei durchzuführen:

* Gerät und Zubehör auf funktionsbeeinträchtigende mechanische Schäden durch Augenschein kontrollieren.

* Sicherheitsrelevante Aufschriften auf Lesbarkeit kontrollieren.

* Funktionskontrolle gemäß Gebrauchsanweisung durchführen.

* Schutzleiterwiderstand und Ersatzableitstrom lt. VDE 0751 oder entsprechenden nationalen Vorschriften messen.

Weitere, regelmäßige Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Für Ihre Notizen

12. Störungen



Bild 12-1

Störung: Regelmäßige Wechselspannungsüberlagerung (50 Hz).

Ursache: Störspannungen aus der Netzversorgung.

Abhilfe: Bett erden (siehe auch Applikationsschrift **Elektrokardiographie**), Lage der Elektrodenleitungen prüfen.

Erforderlichenfalls 50 Hz-Filter einschalten.



Bild 12-2

Störung: Unregelmäßige Störspannungsüberlagerungen.

Ursache: Muskelartefakte durch Unruhe, Verspannungen, Zittern, Schluckauf, Husten.

Abhilfe: Patient darf nicht frieren und muß bequem und entspannt liegen (evtl. Knie- oder Armrollen unterlegen). Patient beruhigen oder ablenken.

Erforderlichenfalls 35 Hz-Filter einschalten.

Störung: Uhrzeit und Datum werden nicht korrekt ausgedruckt.

Ursache: Eingebaute Lithium-Batterie ist verbraucht. Die Batterie-Lebensdauer beträgt ca. 5 Jahre.

Abhilfe: Vom Marquette Hellige-Kundendienst prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen.

Störung: Kontrollampe (**20**) grün leuchtet trotz vorhandener Netzspannung nicht.

Ursache: Netzteil oder Geräte-Schutzsicherung defekt.

Abhilfe: vom Marquette Hellige-Kundendienst prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen.

Störung: Papier wird nicht über die ganze Breite beschrieben.

Ursache: Papierschachtklappe ist nicht richtig geschlossen.

Abhilfe: Papierschachtklappe muß auf beiden Seiten einrasten.

Störung: In der Betriebsart „Automatik“ kein Stop der Registrierung, Papier wird endlos transportiert. In der Betriebsart „Manuell“ tritt dieser Effekt nicht auf.

Ursache: Registrierpapier ist verkehrt herum eingelegt, und Marke wird vom Gerät nicht erkannt.

Abhilfe: Registrierpapier richtig einlegen.

Störung: Keine Registrierung nach Betätigen der ◇-Taste (**17**) oder Abbruch einer laufenden Registrierung.

Ursache: Batterie entladen.

Abhilfe: Gerät an Versorgungsnetz anschließen. Nach einigen Minuten ist Registrierung wieder möglich. Gerät immer an Versorgungsnetz anschließen, sobald Kontrollampe (**19**) leuchtet. Die Kapazität der Batterie ist grundsätzlich abhängig von Alter, Temperatur und Ladezustand (Abschnitt 3.1 „Inbetriebnahme“).

Störung: Keine Registrierung in der Betriebsart „Automatik“.

Ursache: Eine oder mehrere Elektrode abgefallen.

Abhilfe: Alle Elektroden prüfen oder Override-Funktion einschalten (Abschnitt 5.5 „Konfiguration“).

Für Ihre Notizen

13. Technische Beschreibung

Das Gerät ist nur mit einem der verfügbaren CardioProm-Einschübe und einem Display betriebsfähig. Die folgende technische Beschreibung gilt für alle Ausrüstungsstufen.

Registrierung

Direktschriftregistrierung von Kurven und alphanumerischen Zeichen in rechtwinkligen Koordinaten mittels Thermo-Punktdruckverfahren auf thermoreaktivem Papier.

* Registrierkanäle 3 bzw. 6 oder in Betriebsart „Automatik“ 12, überlappende Registrierung möglich.

* Spurabstand bei 3-Kanal: 62 mm (Arrhythmie)
  bei 6-Kanal: 31 mm (Manuell)
  bei 12-Kanal: 16 mm (Autom.)

* Schreibbreite max. 200 mm

* Ausdruck von Geräteeinstelldaten, Datum, Uhrzeit und eingegebenem Patientennamen auf den Randzonen des Registrierpapiers.

* Bei entsprechendem Softwareausbau Ausdruck der Analyseergebnisse und Protokolle in den einzelnen Betriebsarten auf teilweise separaten Blättern.

* Auflösung der Registrierung:
  vertikal 8 Punkte/mm
  horizontal 25 µm bei 25 mm/s

Registrierpapier

Faltpapierbuch mit 150 Blatt, entsprechen ca. 45 m Marquette Hellige CONTRAST

Papierbreite 210 mm oder 8.5" (215,9 mm; US-Format)
Blattlänge 300 mm oder 11" (279,4 mm; US-Format)

Um Verunreinigungen des Schreibkamms zu vermeiden, ist nur das Original-Registrierpapier Marquette Hellige CONTRAST zugelassen.

Papiervorschub

* Papiergeschwindigkeit
  5 – 25 – 50 mm/s umschaltbar über Funktionstaste.
  Fehlergrenzen bei 25 und 50 mm/s, typ. ±1%
  bei 5 mm/s, max. ±10%

* Bei Papierende akustische Meldung und Abschaltung der Registrierung
  Vor Papierende rote Markierung am unteren Blattrand

Folientastatur

Drucktasten mit taktiler Rückmeldung

* Funktionstasten für alle wichtigen Routinebedienungen

* Alphanumerische Tastatur für Texteingabe

Anzeige

Alphanumerisches LCD, 2 x 40 Zeichen, Kontrasteinstellung möglich, oder

Grafikfähiges Display mit 24 x 40 Zeichen, Kontrasteinstellung möglich

Auflösung 320 x 240 Pixel mit Display-Hinterleuchtung

Kontrollampen (LED)

Für Anliegen der Netzspannung, Batteriezustand und Start-Stop-Funktion.

Ableitungswahl

Manuelle Wahl einzelner Ableitungskombinationen oder automatische Weiterschaltung der Ableitungskombinationen mittels Automatik.

* Ableitungsprogramme (**c**):

  EINTHOVEN, GOLDBERGER, WILSON, NEHB, Ableitfolge nach CABRERA und benutzerspezifische Kombinationen in Betriebsart „Manuell“, Ergometrie

Automatiken

Zur Unterstützung und Vereinfachung der Bedienung durch:

* Automatische Blockierfunktion
* Automatische Steuerung von Ableitungswahl, Papiervorschub, Kalibrierung (**c**)
* Formatierte Ausgabe (**c**)
* Nullageautomatik
* Anti-Drift-System gegen Polarisationsspannungsschwankungen (**c**)

Erkennung von Schrittmacher-Impulsen

* Impulsdauer zwischen 0,1 und 2,5 ms
* Markierung vorzeichenunabhängig
* Impulsamplitude zwischen ± 5 mV und ± 700 mV

Herzfrequenzanzeige

Ermittlung der Herzfrequenz aus allen EKG-Signalen.

* Anzeigebereich 30 ... 300 P/min
* Anzeigezyklus bei jedem Herzschlag, max. 2 s

Signaleingänge

Isolierter Patientenanschluß Typ CF nach IEC; alle Abnahmeelektrodenanschlüsse und N-Anschluß hochspannungsfest, Störkompensation über neutrale Elektrode (N), Elektrodenüberwachung auf Unterbrechung.

* Elektrodenanschlüsse für R, L, F, N, C1 ... C6, Nax, Nst Nap (= C4)
* Eingangsimpedanz für Differenzsignale zwischen zwei beliebigen Elektrodenanschlüssen bei 10 Hz > 10 MΩ
* Eingangsimpedanz für Gleichtaktsignale gegen N bis 60 Hz > 50 MΩ

* Arbeitsbereich für Differenzsignale zwischen beliebigen Elektrodenanschlüssen bei Wechselspannung ±10 mV, für überlagerte Gleichspannung (Polarisationsspannung) ±600 mV

* Arbeitsbereich für Gleichtaktsignale gegen N ±1 V, gegen Masse (Chassis) effektive Wechselspannung 263 V

* Eingangsruhestrom über beliebigen Elektrodenanschluß für Abschluß mit 1 kΩ nach N < 50 nA

* Patientenableitstrom (Effektivwerte) laut IEC Klasse CF: unter Normalbedingungen < 10 µA, beim ersten Fehler (z.B. Patient an Netzspannung) < 20 µA

* Grenzen für Dauerbelastung der Abnahmeelektrodenanschlüsse und des N-Anschlusses gegen N ±50 V; gegen Masse (Chassis) ±1500 V

* Impulsspannungsfestigkeit aller Abnahmeelektrodenanschlüsse und des N-Anschlusses gegen Masse in beliebiger Polarität (z.B. Defibrillation) 5000 V

* Elektrodenüberwachung auf Unterbrechung für einzelne Elektroden: R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6, Nap, Nax, Nst
  Bei Programmstart akustische Unterbrechungsmeldung

Datenschnittstelle

Eine serielle RS 232-Schnittstelle zum Datenaustausch mit angepaßten Zusatzgeräten und Software-Handshake.

RS 232-Schnittstelle (Standard V.24 Schnittstelle):

* Eingangsspannungsbereich max. ±15 V

* Ausgangsspannung min. ±5 V

* ESD Schnittstellen-Schutz bis max. ±10 kV

Fernstart

Anschluß der Fernbedienung für Papiervorschub (abhängig von der gewählten Betriebsart). Externer Schließkontakt über Schaltungsnull auf Masse bezogen:

* Quellwiderstand R_i < 300 Ω

* Schließdauer > 100 ms

* Grenzen für Dauerbelastung ±10 V

* ESD Schnittstellen-Schutz bis max. ±10 kV

Belegung der Datenschnittstelle



2 RXDE
3 TXDE
5 Null
8 Fernstart

Signalübertragung

Patienteneingang zur Registrierung

Simultane Übertragung aller Elektrodensignale nach Ableitungsbildung und Digitalisierung in digitales Verarbeitungssystem; für alle Ableitungen gemeinsam einschaltbares Muskelfilter und Netzfrequenzkompensation, Pace-Erkennung, automatische oder manuelle Empfindlichkeitssteuerung, automatische Nullinienpositionierung, Driftkompensation durch Anti-Drift-System (A.D.S.), digitale Ausgabe der aufbereiteten Signale über Thermokammschreiber

* untere Grenzfrequenz (-3 dB-Grenze) 0,08 Hz entsprechend einer Zeitkonstante von 2,04 s

* obere Grenzfrequenz (-3 dB-Grenzen)
  Betriebsart: Auto, Manuell 150 Hz (IEC/AHA)
  Betriebsart: Ergo, Arrhy 100 Hz (IEC)

* Signal-Abtastfrequenz: 1000/s

* Auflösung, bezogen auf den Eingang 5 µV

* Ausgaberate für die Registrierung 2000/s

* Empfindlichkeit für alle Ableitungen gemeinsam einstellbar in 4 Stufen 40 – 20 – 10 – 5 mm/mV

* 3-dB-Abfall des Amplitudenfrequenzgangs bei eingeschaltetem Muskelfilter (Tiefpaßcharakteristik) bei etwa 35 Hz oder 20 Hz

* bei eingeschaltetem automatischen Netzfilter Erkennung und Kompensation periodischer 50- oder 60-Hz-Frequenzanteile (je nach Geräteausführung): Dämpfung > 40 dB

* nichtlineare Verzerrungen besser als IEC- und AHA-Empfehlungen

* Koinzidenzfehlergrenzen zwischen beliebigen Kanälen ±0,5 mm

* Erkennung von Pace-Impulsen in C2 oder anderer C-Elektrode und Markierung in allen Kanälen bei Signalen bezogen auf den Patienteneingang:
  Dauer ≥ 0,1 ms, Amplitude > 5 mV

* Rauschen des Signalübertragungsweges kleiner als in IEC- und AHA-Empfehlungen gefordert:
  ≤ 2,5 µV rms

* Gleichtaktunterdrückung für Signale mit 50 oder 60 Hz (je nach Geräteausführung) bei eingeschalteter Netzfrequenzkompensation > 140 dB

Kalibrierung des EKGs

Automatische Registrierung eines definierten Spannungssprungs, geltend für alle Kanäle.

* Kalibrierspannung, bezogen auf den EKG-Signaleingang: 1 mV

  Impulsbreite in der Registrierung abhängig von der Papiergeschwindigkeit
  25 mm/s 5 mm
  50 mm/s 10 mm
  5 mm/s 1 mm

Empfindlichkeitsautomatik für EKG-Signale

Automatische Anpassung der Signalverstärkung an die Signalgröße. Die größte Amplitude der Ableitungsgruppe oder aller Ableitungen bestimmt die Empfindlichkeit.

* Automatischer Stellbereich 5 ... 40 mm/mV
* Amplitudenbereich (6-Kanal) 18 ... 31 mm

Nullage

Automatische Einstellung in den optimalen Arbeitsbereich, in Abhängigkeit von der Signalamplitude.

Anti-Drift-System (ADS)

Automatische Kompensation von Nullinienschwankungen, verursacht durch Polarisationsspannungsschwankungen an den Abnahmeelektroden (Registrierzeitverzögerung 4,2 s).

EKG-Speicherung

* In Betriebsart Automatik Speicherung von maximal 45 EKG

* Möglichkeit, die gespeicherten EKG zu löschen (alle oder einzeln), zu drucken, zu übertragen oder die Patientendaten zu ändern

* Bei vollem Speicher Hinweis auf die möglichen Aktionen

Blockierung

Automatische Schnellumladung der Koppelkondensatoren in den Vorverstärkern nach dem Anlegen der Elektroden (R-Elektrode führend).

Elektrodenkontrolle

Signalisierung bei Elektrodenabfall oder Leitungsbruch akustisch und optisch im LCD-Anzeigefeld. Überwachung der einzelnen Elektroden.

Texteingabe

Patienten- und Benutzerdaten sowie Bemerkungen lassen sich über die Eingabetastatur eingeben und werden mit der Registrierung ausgedruckt.

Copy-Funktion

In Betriebsart „Automatik“ besteht die Möglichkeit nach Registrierung eines EKGs Kopien aus dem Speicher zu registrieren und/oder zu einem angeschlossenen PC zu übertragen (c).

Test

Automatische Funktionskontrolle beim Einschalten des Gerätes mit Prüfung des Signalweges vom Patienteneingang.

Integrierte Test-Daten zur Demonstration der Gerätefunktionen.

Stromversorgung

Aus dem Leitungsnetz oder aus eingebauter Akkumulatorbatterie, Umschaltung automatisch; bei Netzbetrieb Ladung der Batterie aus eingebauter Ladeeinrichtung
Registrierung bei fehlender oder entladener Batterie nicht möglich

Netzbetrieb:

* Geräteaufbau in Schutzklasse I nach IEC 601-1

* **Nennspannungsbereich** **220…240 V**
* Betriebsspannungsbereich 198…264 V;
  49…65 Hz
* Nennstrom 0,16 A
  Sicherung 2 x T 0,25 A, 5 x 20

* **Nennspannungsbereich** **110…120 V**
* Betriebsspannungsbereich 99…132 V;
  49…65 Hz
* Nennstrom 0,32 A
  Sicherung 2 x D 500 mA, 3 AG

* typische Leistungsaufnahme:
  Laden der Batterie 15 W
  Gerät ein 13 W

* maximale Leistungsaufnahme 28 W

Betrieb mit eingebauter Batterie

* Typ: Nickel-Cadmium

* Nennspannung der Batterie 18 V

* Nennkapazität der Batterie 1,4 Ah

* Betrieb mit vollgeladener Batterie ausreichend für max. 50 „Automatik-Elektrokardiogramme“, wenn das Gerät nur zur Registrierung eingeschaltet wird.

* Ladedauer für entladene Batterie ca. 4 h

* (Mindestladezeit für 1 Automatik-EKG 10 min)

* Lebensdauer der Batterie ca. 2 – 3 Jahre, Austausch nur durch Kundendienst

* Lithium-Batterie für eingebaute Uhr, Lebensdauer ca. 5 Jahre, Austausch nur durch Kundendienst

Betriebsbereitschaft

Nach bestandenem Selbsttest etwa 10 s nach dem Einschalten.

Gebrauchslage

waagrecht

Umgebungsbedingungen

Betrieb

* Umgebungstemperatur zwischen +10 und +40 °C
* relative Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 95%
* Luftdruck zwischen 700 und 1060 hPa

Lagerung und Transport

* Umgebungstemperatur zwischen -20 und +60 °C (auch mit Batterie)
* relative Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 95%
* Luftdruck zwischen 500 und 1060 hPa

Gehäuseabmessungen

* Breite 370 mm
* Höhe 95 mm
* Tiefe 320 mm (incl. Griff)

Gewicht

Geräteausführung mit Batterie ca. 5,3 kg (2zeil. Anzeige)
ca. 5,6 kg (Grafik-Display)

14. Lieferübersicht

Änderungen vorbehalten.
Bitte neueste Zubehörliste beachten!

101 116 01	**CardioSmart** 12-Kanal-Elektrokardiograph (Netz/Batterie), DIN-A4-Papier
101 116 04	**CardioSmart** 12-Kanal-Elektrokardiograph, DIN-A4-Papier, mit integrierter Saugpumpe (KISS)
	dazu
250 283 04	**CardioProm CS** (Standard)
250 284 04	**CardioProm CS-E** (EKG-Vermessung)
250 285 04	**CardioProm CS-12i** (EKG-Vermessung + -Interpretation)
250 287 04	**CardioProm CS-ME** (EKG-Vermessung + Memory)
250 288 04	**CardioProm CS-M12i** (EKG-Vermessung + -Interpretation + Memory)
235 066 01	**CardioVision Graphics** (Graphik-Display)
235 067 01	**CardioVision Text** (Character Display)

Allgemeines Zubehör

227 435 71	Gebrauchsanweisung
227 017 08	Applikationsschrift „Elektrokardiographie“
227 477 01	EKG-Interpretationsprogramm HEART V4.3
931 098 80	Zubehörtasche
217 041 02	EKG-Meter (GUTZER)
919 062 00	Geräteanschlußleitung
701 241 07	Gerätewagen UniCart
223 362 03	Verbindungsleitung von **EC 560/ECB 561** oder **CardioSmart** zu **CardioSys**
223 330 04	Verbindungsleitung **M 700 – CardioSmart**
223 366 04	Verbindungsleitung **EC 1200 – CardioSmart**
223 378 01	Verbindungsleitung **CardioSmart** – Modem, 9polig
223 378 02	Verbindungsleitung **CardioSmart** – Modem, 25polig

EKG-Zubehör, allgemein

223 402 04	Patienten-Stammleitung, 10polig
384 017 65	Satz Elektrodenleitungen, 10adr., IEC, mit 4-mm-Stecker
217 225 03	Klebeelektrode für Babies, 13 mm Durchmesser, mit 4-mm-Buchse, Zuleitung 60 cm, Befestigung mit Kleberingen 927 224 00

217 320 01	Klebeelektrode für Kinder, 22 mm Durchmesser, mit Druckknopfanschluß, Befestigung mit Kleberingen 217 123 01
217 321 01	Klebeelektrode für Erwachsene, 35 mm Durchmesser, mit Druckknopfanschluß, Befestigung mit Kleberingen 927 223 00
504 648 56	Extremitätenelektrode für Erwachsene (Edelstahl-Plattenelektrode), 31 x 40 mm, mit 4-mm-Buchse
923 096 47	Gummispannband für Elektrode 504 648 56 und 301 340 00
301 340 00	Elektrode in Knopfform für Erwachsene, 30 mm Durchmesser, mit 4-mm-Buchse
217 194 01	Brustwand-Elektrode für Elektrodengürtel, 30 mm Durchmesser,
217 196 01	Elektrodengürtel für Elektrode 217 194 01 und 301 340 00
217 144 01	Brustwand-Saugelektrode, 22 mm Durchmesser, kleiner Saugball, mit 4-mm-Buchse
217 144 02	Brustwand-Saugelektrode, 22 mm Durchmesser, großer Saugball, mit 4-mm-Buchse
919 202 32	Klammerelektrode für Extremitäten, Packung mit 4 St. (rot, gelb, grün, schwarz)
303 442 96	Adapter für Elektroden mit Druckknopfanschluß an Patientenleitung mit 4-mm-Stecker

EKG-Zubehör, NEHB

223 403 03	Patienten-Stammleitung, 12polig, NEHB, IEC
384 017 65	Satz Elektrodenleitungen, 10adr., IEC, mit 4-mm-Stecker
384 017 66	Satz Elektrodenleitungen, 2adr., NEHB, mit 4-mm-Stecker (zusätzlich zu 384 017 65)

EKG-Zubehör, Cava-Katheter

223 408 04	Patienten-Stammleitung, 5polig, für Cava-Katheter
384 011 34	Satz Elektrodenleitungen, 5adr., IEC, für Elektroden mit Druckknopfanschluß

Elektroden-Applikationssysteme

216 121 01	Elektroden-Applikationssystem KISS 10 (10polig, ohne Pumpe)
216 124 01	dto., jedoch mit Pumpe
216 122 01	Elektroden-Applikationssystem KISS 12 (12polig, NEHB, ohne Pumpe)
216 125 01	dto., jedoch mit Pumpe
303 443 77	Stativausleger für KISS
384 015 84	Tischklemme mit Stativrohr
384 013 30	Wandbefestigung für Stativausleger
303 444 21	Klammeradapter für Klebeelektroden

Verbrauchsmaterial

226 166 05	Registrierpapier CONTRAST, 210 x 300 mm, Packung mit 10 Faltbüchern
226 166 07	Registrierpapier ARCHIVIST, 210 x 300 mm, dokumentenecht, Packung mit 10 Faltbüchern
217 083 18	Elektrodencreme, Nachfüllflasche mit 250 ml
217 083 14	Elektrodencreme, 5-l-Kanister
217 307 01	Elektroden-Kontaktspray, 200-ml-Flasche
217 307 05	Elektroden-Kontaktspray, 2-l-Nachfüllflasche
927 224 00	Kleberinge, 500 St., für Elektroden 217 225 ..
217 123 01	Kleberinge, 500 St., für Elektrode 217 320 ..
927 223 00	Kleberinge, 500 St., für Elektrode 217 321 ..
217 083 06	Elektroden-Gel, Packung mit 10 Tuben
217 007 01	Elektrodenpapier, 200 Blatt, für Elektrode 504 648 56
217 148 01	Elektrodenpapier, 200 Blatt, für Elektrode 217 144 01/02
217 043 02	EKG-Aufbewahrungskarten, 50 St.

Stichwortverzeichnis

Ableitungen nach NEHB 30
ADS. *Siehe* Anti-Drift-System
Allgemeine Geräteeinstellungen 20
Allgemeine Hinweise 4
Anschließen des Gerätes 19
Anschließen von Zusatzgeräten 23
Anti-Drift-System 88
Anzeige. *Siehe* Display
Anzeigeelemente 13
Arzt 21
Aufnahmeprobleme 31
Aufstellen 19
Ausgabedokumente 41
Ausgabeformate
- 12_F1 41
- 12_F2 41
- 12_FS 41
- 3_F1 42
- 6_F1 41
- 6_F2 42

Baudrate 22, 24
Bediener 21
Bedienungselemente 13
Beleuchtung aus nach 22
Betriebsart
- Arrhythmie 59
- Automatik 35
- Manuell 51

CardioProm 6
- Einstecken 18

CE-Kennzeichnung 2

Datum 21
Defibrillation 69
Desinfizieren. *Siehe* Reinigen und Desinfizieren
Display
- Beleuchtung aus 22
- Einstecken 18
- Graphik-Display 6
- zweizeiliges Display 6

Einheiten 22
EKG-Übertragung per Modem 46
Elektroden anlegen
- Plattenelektroden 27
- Saugelektroden 28

Elektrodenalarm, akustisch 21
Elektroden-Applikationssysteme 93
Elektrodenbezeichnung 21
Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation 70
Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten 68
Erkennung von Schrittmacher-Impulsen 85
Extra-Seite 42

Fernstart 86
Funktion 6
Funktionskontrolle 20

Geräteversion 2
Gewährleistungsansprüche 4

HF-Alarm, akustisch 21

ID Benutzer 23
ID Empfänger 23
ID Sendegerät 23
Inbetriebnahme 18

Klinik 21
Konfigurieren
„Arrhythmie“ 64
„Automatik“ 43
„Manuell“ 56
Kontrasteinstellung 22
Kurzanleitung
Arrhythmieregistrierung 66
Automatik-Registrierung 49
Manuelle Registrierung 58

Lieferübersicht 91
Literatur 12

Memory-Funktion 40
Modem 24, 48
MUSE-Datenbank 23

NEHB 30

Papierstau 74
Praxis 21
Patientendaten eingeben 32
Patientenleitung
anschließen 26
verlegen 29
Plattenelektroden 27
Prüfung vor jeder Anwendung 77

Registrierpapier einlegen 71
Registrierpapier-Ende 73
Reinigen und Desinfizieren
Elektroden 76
Geräteoberfläche 76
Patientenleitungen 76

Saugelektroden 28
Schrittmacherimpulse 68
Sicherheitshinweise 8
Signaleingänge 85
Speicherprogramm. *Siehe* Memory-Funktion
Sprache 21
Start in Betriebsart 22
Störungen 79
Stromversorgung 19, 89
Symbole 16

Technische Beschreibung 83
Technische Daten 83
Technische Kontrollen 77
Testdaten 22

Übertragen an MUSE-Datenbank 48
Umgebungsbedingungen 90

Verbrauchsmaterial 94
Versions-Historie 2
Verwendungszweck 6

Wartung 77
Wechselspannungsüberlagerung 80
Werkseinstellung 22

Zeit 21
Zubehör 92
Zusatzgeräte anschließen 23

Für Ihre Notizen

marquette

A GE Medical Systems Company

World Headquarters
GE Marquette Medical Systems
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 • USA
Tel. +1 414 355 5000
800.558.5120 (US only)
Fax +1 414 355 3790

Europe Region
Marquette Hellige GmbH
A GE Medical Systems Company
Postfach 60 02 65
D-79032 Freiburg • Germany
Tel. +49 761 45 43 - 0
Fax +49 761 45 43 - 233

Asia Region
26/F, Catic Plaza
8 Causeway Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel. +852 2804 2320
Fax +852 2804 1776